

e Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die vorliegende Betriebsanleitung nicht in jedem Fall den aktuellsten Bezug zum Gerät darstellen kann. Wenn Sie beispielsweise die Firmware des Gerätes per Internet in Richtung einer höheren Firmware-Version verändert haben, passt unter Umständen die vorliegende Beschreibung nicht mehr in jedem Punkt.

In diesem Fall sprechen Sie uns entweder direkt an oder verwenden Sie die auf unserer Internetseite (**www.kbr.de**) verfügbare aktuellste Version der Betriebsanleitung.

Die Firma **KBR Kompensationsanlagenbau GmbH** übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus Druckfehlern oder Änderungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Ebenso wird von der Firma **KBR Kompensationsanlagenbau GmbH** keine Haftung für Schäden und Verluste jeglicher Art übernommen, die sich aus fehlerhaften Geräten oder durch Geräte, die vom Anwender geändert wurden, ergeben.

Copyright 2015 by **KBR Kompensationsanlagenbau GmbH** Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

	Denutzentunnung
1.1	Warnhinweise5
1.2	Hinweise5
1.3	Weitere Symbole 5
2.	Lieferumfang/Bestellmerkmale 6
2.1	Lieferumfang 6
2.2	Bestellmerkmale6
3.	Sicherheitshinweise9
4.	Technische Daten10
4.1	multimess D9-PQ Beschreibung10
4.2	Technische Daten11
4.3	Mechanischer Aufbau18
4.3.1	Energieversorgung
	multimess D9-PQ19
4.4.2	4-Leiteranschluss ohne
	N-Leiter Strom
4.4.4	3-Phasen / 3-Leiter Anschluss23
4.4.5	V-Schaltung; Aron-Schaltung24
4.5	Messung / Funktionen26
4 5 1	$\mathbf{D}_{\mathbf{r}}$
4.5.1	Permanente Aufzeichnung:
4.5.1 4.5.2	Permanente Aufzeichnung:
4.5.1 4.5.2 4.5.3	Permanente Aufzeichnung:
4.5.1 4.5.2 4.5.3	Permanente Aufzeichnung:
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4	Permanente Aufzeichnung:
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5	Permanente Aufzeichnung:
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 5.	Permanente Aufzeichnung:
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 5.	Permanente Aufzeichnung:
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 5. 5.1	Permanente Aufzeichnung:
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 5. 5.1 5.2	Permanente Aufzeichnung:
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 5. 5.1 5.2 5.2.1	Permanente Aufzeichnung:
 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 5. 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 	Permanente Aufzeichnung:
 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 5. 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1 	Permanente Aufzeichnung:

5.2.2.3	Zeiteinstellung NTP40
5.2.2.4	Zeiteinstellung NMEA-ZDA40
5.2.2.5	Zeiteinstellung NMEA-RMC41
5.2.2.6	Zeiteinstellung IRIG-B41
5.2.2.7	Zeiteinstellung IEEE 134442
5.2.3	Grundeinstellung42
5.2.4	Speicherverwaltung43
5.2.5	Geräteschnittstellen einrichten 43
6.	Software WinPQ smart44
6.1	Installation der
	Auswertesoftware44
6.2	Grundeinstellung Software
6.3	Neues multimess D9-PQ anlegen47
6.4	Geräteparametrierung48
6.4.1	Gerätebezeichnungen50
6.4.2	PQ-Parameter51
6.4.3	Allgemeine User Einstellungen52
6.4.4	Triggerparameter für Störschriebe54
6.4.5	Oszilloskoprekorder
6.4.6	¹ / ₂ Perioden-Störschrieb
6.4.7	Aufzeichnungsparameter
6.4.8	Aufzeichnungsparameter –
	Rekorder
6.5	Onlinemesswerte
6.5.1	Messwerte59
6.5.2	Vektordiagramm60
6.5.3	Oszilloskopbild60
6.5.4	Harmonische61
6.5.5	Zwischenharmonische62
6.5.6	Frequenzbänder 2kHz bis 9kHz63
6.5.7	Geräte-Panel64
6.5.8	Software-Trigger64
6.6	Messdaten-Import65
6.7	Messdaten Gerätespeicher
	loscnen69

6.8	Messdaten offline auswerten70
6.8.1	Messdaten bearbeiten71
6.8.2	EN50160 Report74
6.8.3	Spannungsharmonische - Zwischenharmonische74
6.8.4	Stromharmonische - Zwischenharmonische75
6.9	Messdaten von SD Karte importieren77
7.	Firmwareupdate multimess D9-PQ78
8. 8.1	Modbus79 Modbus Datenpunktliste79

8.2	Modbus Einstellungen79
8.2.1	Modbus RTU80
8.2.2	Modbus TCP80
9.	Bestimmungsgemäßer Einsatz81
10.	Messdaten – Messverfahren multimess D9-PQ81
11.	Wartung90
12.	Entsorgung90
13.	Produktgewährleistung90

1. Benutzerführung

1.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

- → Gefahr warnt vor einer Lebensgefahr
- → Warnung warnt vor einer Körperverletzung
- → Vorsicht warnt vor einer Sachbeschädigung

Aufbau der Warnhinweise Signalwort



wort 🖑 Maßnahme, um die Gefahr zu vermeiden.

1.2 Hinweise

Hinweis

Hinweis zum sachgerechten Umgang mit dem Gerät

1.3 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen Aufbau der Handlungsanweisungen: [®] Anleitung zu einer Handlung. → Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen: → Listenebenen 1 - Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

- 1) Listenebene 1
- 2) Listenebene 1
 - 1. Listenebene 2
 - 2. Listenebene 2

2. Lieferumfang/Bestellmerkmale

2.1 Lieferumfang

- → multimess D9-PQ
- → Bedienungsanleitung
- → TCP-IP Kabel
- → Kabelschuhe
- → CD WinPQ smart Software

2.2 Bestellmerkmale

- multimess D9-PQ

Gerätevariante dient als Power Quality Analysator, Störschreiber, Datenlogger und Leistungsmesser

Option IEC61000-4-7 (40,96kHz Abtastrate)

- 10,24kHz Abtastrate; ohne 2kHz bis 9kHz Messung
- Frequenzmessung von Spannung und Strom von 2 kHz bis 9 kHz

Oszillograph mit 40,96kHz Abtastrate



Hinweis

Mit einem Lizenzcode ist die nachträgliche Aufrüsten der Option 2kHz bis 9kHz (41kHz Abtastrate für Oszilloskopbilder) möglich.

Software WinPQ smart	Kennung

Merkmale	Kennung
Power Quality Interface für Nieder - und Mittelspannungsnetze 4 Spannungswandler, 4 Stromwandler nach DIN EN-50160 und IEC 61000-4-30 (Klasse A) 2 Digitaleingänge 2 Relais-Ausgänge WinPQ smart-Software für multimess D9-PQ	multimess D9-PQ
Versorgungsspannung AC 90 V110 V264 V oder DC 100 V220 V300 V DC 18 V60 V72 V	US8 US9
Stromeingänge 4 Stromeingänge für Messwandler 1A/5A (MB max. 10A) 4 Stromeingänge für Schutzwandler 1A/5A (MB max. 100A)	
Kommunikationsprotokoll Modbus RTU & TCP	
Option IEC61000-4-7 (40,96kHz Abtastrate) 10,24kHz Abtastrate; ohne 2kHz bis 9kHz Messung Frequenzmessung von Spannung und Strom von 2 kHz bis 9 kHz Oszillograph mit 40,96kHz Abtastrate 	
Nennwert der Eingangsspannung ■ 100V / 400 V / 690 V (CAT IV 300V)	

Software WinPQ smart	WinPQ smart
zur Parametrierung des multimess D9-PQ sowie zum Auslesen der multimess D9-PQ Messdaten und Online-Daten als Einzel- platzlizenz - kostenlos	

Zusätze zum multimess D9-PQ	Kennung
Einbaurahmen für Schalttafeleinbau	
DFC 77-Funkuhr	
GPS-Funkuhr - H1: AC/DC 88 V264 V D2: RS485	
GPS-Funkuhr - H2: DC 18 V72 V D2: RS485	

3. Sicherheitshinweise

- Bedienungsanleitung beachten.
- 🂖 Die Bedienungsanleitung immer beim Gerät aufbewahren.
- Sicherstellen, dass das Gerät ausschließlich in einwandfreiem Zustand betrieben wird.
- 🖑 Das Gerät niemals öffnen.
- 🂖 Sicherstellen, dass ausschließlich Fachpersonal das Gerät bedient.
- 🂖 Das Gerät ausschließlich nach Vorschrift anschließen.
- Sicherstellen, dass das Gerät ausschließlich im Originalzustand betrieben wird.
- 🂖 Das Gerät ausschließlich mit empfohlenem Zubehör betreiben.
- Sicherstellen, dass das Gerät nicht über den Bemessungsdaten betrieben wird. (Siehe technische Daten)
- Sicherstellen, dass das Original Zubehör nicht über den Bemessungsdaten betrieben wird.
- Das Gerät nicht in Umgebungen betreiben, in denen explosive Gase, Staub oder Dämpfe vorkommen.
- 🂖 Das Gerät ausschließlich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen.

4. Technische Daten

4.1 multimess D9-PQ Beschreibung

Der neuartige Power Quality Analysator und Störschreiber multimess D9-PQ für Nieder- und Mittelspannungsnetze ist die zentrale Komponente eines Systems, mit dem alle Messaufgaben in elektrischen Netzen gelöst werden können. Das multimess D9-PQ kann sowohl als Power Quality Interface nach Netzqualitätsnormen als auch als Messeinrichtung für alle physikalisch definierten Messgrößen in Drehstromnetzen verwendet werden.

Neben der Möglichkeit von Standardauswertungen weist das multimess D9-PQ auch einen Hochgeschwindigkeits-Fehlerschreiber mit einer Aufzeichnungsrate von 40,96kHz/10,24kHz, sowie einen 10ms-RMS-Effektivwertschreiber auf. Somit ist eine detaillierte Auswertung von Netzstörungen möglich.

Vor allem ist die Komponente geeignet, spezielle Bezugsqualitäten oder Qualitätsvereinbarungen zwischen Energieversorger und Kunde zu überwachen, zu registrieren und zur Auswertung bzw. Speicherung bereitzustellen

Moderne Spannungsqualitäts-Messgeräte arbeiten nach der Norm IEC 61000-4-30 (2008). Diese Norm definiert Messmethoden, um für den Anwender eine vergleichbare Basis zu schaffen.

Geräte unterschiedlicher Hersteller, die nach dieser Norm arbeiten, müssen gleiche Messergebnisse liefern.

Die Norm unterscheidet zwei Messgeräte-Klassen:

Klasse-A-Messgeräte werden vor allem für vertragsrelevante Messungen in Kunden-Lieferanten-Beziehungen eingesetzt.

Klasse-S-Messgeräte können zur Ermittlung von statistischen Qualitätsgrößen eingesetzt werden.

Das multimess D9-PQ erfüllt für 100% der Parameter die Forderungen nach IEC 61000-4-30 (2008) für Klasse-A-Messgeräte.

Parameter IEC61000-4-30	Klasse
Netzfrequenz	А
Genauigkeit der Spannungsmessung	А
Spannungsschwankungen	А
Spannungseinbrüche oder -anstiege	А
Spannungsunterbrechnungen	А
Spannungsunsymmetrie	А
Spannungsharmonische	А
Spannungs-Zwischenharmonische	А
Messhäufungsintervalle	А
Synchronisation	А

Parameter IEC61000-4-30	Klasse
Markierung bei Ereignissen	А
Anzahl der Störsignaleinflüsse	А

Das multimess D9-PQ wurde für Messungen in öffentlichen Netzen und Messungen in Industrieumgebungen mit bis zu 690V (L-L) Messspannung entwickelt.

- Keine beweglichen Teile (Lüfter, Festplatte)
- CAT IV
- Der Benutzer kann den Speicherplatz mittels SD-Karte um bis zu 32 GB erweitern. Dadurch ist eine jahrelange Aufzeichnung ohne Verbindung zur Datenbank möglich.
- Optional: "IEC61000-4-7 2 kHz bis 9 kHz" (B1)
- Frequenzmessung von Spannung und Strom gemäß IEC 61000-4-7 von 2 kHz bis 9 kHz.

Norm IEC61000-4-7 beschreibt die Messung von Oberschwingungen und Zwischenharmonischen in Stromversorgungsnetzten und an angeschlossenen Geräten.

4.2 Technische Daten

- 1,7-Zoll-Farbdisplay
- Tastenfeld für die Grundkonfiguration am Gerät
- 1 GB interner Speicher
- Eingangskanalbandbreite 20 kHz
- 4 Spannungseingänge, Messbereichsendwert: 57/ 230/ 480V L-N, Genauigkeit < 0,1%
- 4 Stromeingänge, 1/5 A Nennstrom, Messbereichsendwert: 10A
- Gleichzeitige Verarbeitung von abgetasteten und berechneten Spannungen und Strömen
- Spannungs- und Strom-Oszillograph, Abtastfrequenz: 40,96kHz / 10,24kHz
- Halbzyklus-Rekorder: Netzfrequenz, Effektivspannungen und -ströme (RMS), Zeiger für Spannung und Strom, Leistungs-Aufzeichnungsrate: ~10ms (50Hz) / ~8,33ms (60Hz)
- Leistungsstarke Triggerauslösungen
- Online-Streaming von Spannungen und Strömen bei einer Abtastrate von 40,96kHz.
- IEC 61000-4-30, Klasse-A-Messdatenverarbeitung
- Erfassung der Spannungsqualitätsvorfälle nach DIN EN 50160; IEC61000-2-2; -2-12;-2-4.
- Spektralanalyse 2 kHz...9 kHz,(35 Frequenzbänder, BW = 200Hz) von Spannungen und Ströme gemäß (IEC 61000-4-7)

- Spannungs- und Stromharmonischen n = 2....50
- 2 Digitaleingänge für allgemeine Zwecke mit 2 Eingangspegel-Optionen
- 2 Relais-Ausgänge zur Schutzüberwachung und Alarmmeldung
- Kostenlose Auswertungssoftware WinPQ smart
- Option:

Analyse der Daten in einer Datenbank mit dem WinPQ-Softwarepaket. Permanente Kommunikation mit bis zu 500 Geräten

Kommunikationsprotokoll

- MODBUS RTU
- MODBUS TCP

- IEC60870-5-104 (Option P1)
- IEC61850 (Option P2)

Zeitsynchronisierungsprotokoll (Empfangen / Slave)	
– IEEE1344 / IRIG-B000007	
– GPS (NMEA +PPS)	
– DCF77	
– NTP	
– PTP (IEEE1588)	

Schnittstellen:		
Ethernet	RJ45 (10/100 Mbit)	
2 * RS232/RS485 auf Klemme	umschaltbar	

Abmessungen / Gewicht	
LxBxH	160 x 90 x 58 mm
Gewicht	500 g

Spannungseingänge		
Kanäle	U ₁ , U ₂ , U ₃ , U _{N/E/4}	
Elektrische Sicherheit	300V CAT IV	
DIN EN 61010	600V CAT III	
Eingangsreferenz	PE	
Impedanz -> PE	10 MΩ 25pF	
Nenneingangs-	100V AC /230VAC	
spannung Un		
Messbereichsendwert	0480VAC L-E	
Wellenform	Jede	
Maximaler Crest-Faktor	3	
@ Un		
Nenn- Netztrequenz in		
Bandbreite	DC20kHz	
Frequenzbereich der	fn ± 15%	
Grundwelle	42,55057,5Hz	
	51,06069,0Hz	
Genauigkeit		
Grundwelle,	±0,1% Un	
effektiv (r.m.s.)	(0°C45°C)	
	±0,2% Un (-25°C	
	55°C) @ 10%150%Un	
Grundwelle, Phase	±0,01°	
Dauer des Anstiegs	±20ms @	
	100%150%Un	
Dauer der	±20ms @ 1%100%Un	
Unterbrechung		
Spannungs-	±0,15% @	
unsymmetrie	1%5% Messwert	
Rundsteuerspannung	±5% des Messwerts	

Spannungseingänge		
	@ 10%150%Un	
Harmonische n = 250,	±5% des Messwerts	
effektiv (r.m.s.)	@ Uh ≥ 1% Un	
	±0,05% Un	
	@ Uh < 1% Un	
Harmonische n = 250,	±n•0,01° @ Uh ≥ 1% Un	
Phase		
Zwischenharmonische	±5% des Messwerts	
n = 149, effektiv	@ Uih = ≥ 1% Un	
(r.m.s.)	±0,05% Un	
	@ Uih < 1% Un	
Netzfrequenz	±10mHz @	
	10%200%Un	
Flickermeter DIN EN	Klasse F2	
61000-4-15:2011		
Resteinbruchs-	±0,2% Un	
spannung	@ 10%100%Un	
Dauer des Einbruchs	±20ms @ 10%100%Un	
Restspannungsanstieg	±0,2% Un	
	@ 100%150%Un	

(< 3kHz)	@ Us = 3%15% Un
	±0,15% Un
	@ Us = 1%3% Un

Stromeingänge		
Option	C30	C31
Kanäle	11, 12, 13, IN/4	
Elektrische Sicherheit	300V CAT III	
DIN EN 61010		
Eingangstyp	Differential, isoliert	
Impedanz	≤ 4mΩ	
Nenneingangsstrom In	1 A _{AC} / 5 A _{AC}	
Messbereichsendwert	10A _{AC}	100A _{AC}
Überlastungskapazität		
permanent	10 A	
≤ 1s	30 A	
≤ 10ms	100 A	
≤ 5ms	500 A	
Wellenform	AC, jede	
Maximaler Crest-Faktor	4	
@ In		
Bandbreite	25Hz20kHz	
Genauigkeit		
Grundwelle, effektiv	< 0,1% MW	< 0,2% MW
(r.m.s.)	5%100%	5% 10%
Grundwelle, Phase	±0,1°	±0,2°
	%100%	5% 10%
Harmonische n = 250,	5%	10%
effektiv (r.m.s.)	5%100%	5% 10%
Harmonische n = 250,	±n∙0,1°	±n∙0,2°
Phase	5%100%	5% 10%
Zwischenharmonische	±5%	±10%
n = 149, effektiv (r.m.s.)	%100%	5% 10%

Speicherung der gemessenen Daten		
Interner Speicher	1024 MB	
SD-Speicherkarte	1 GByte bis 32 GByte	

Binäreingänge (BI)	
Bereich	48250 VAC(/DC)
– H – Pegel	> 35 V
– L – Pegel	< 20 V
Signalfrequenz	DC 70 Hz
Eingangswiderstand	>100kΩ
Elektrische Isolation	Optokoppler, elektrisch isoliert
Elektrische Sicherheit DIN EN 61010	300V CAT II

Binärausgänge (BO)		
Kontaktspezifikation		
(EN60947-4-1, -5-1) :		
Konfiguration	SPDT	
Nennspannung	250VAC	
Nennstrom	6A	
Nennlast AC1	1500VA	
Nennlast AC15, 230VAC	300VA	
Unterbrechungsleis-		
tung DC1, 30/110/220 V	6/0,2/0,12A	
Anzahl der	≥ 60•10 ³ elektrisch	
Schaltvorgänge AC1		
Elektrische Isolation	Von allen internen	
	Potentialen isoliert	
Elektrische Sicherheit	300V CAT II	
DIN EN 61010		

Stromversorgung		
Merkmal	H1	H2
AC	90264 V	-
DC	100300 V	1872 V
Leistungs-	≤ 10 W	≤ 10 Watt
aufnahme	< 20 VA	
Frequenz	4070Hz	-
Externe		
Sicherung	6A	6A
Merkmale	В	В

Umgebungsparameter	Lagerung und Transport	Betrieb
Umgebungstemperatur:	IEC 60721-3-1 / 1K5	IEC 60721-3-3 / 3K6
Grenzbetriebsbereich	-40 +70°C	-25 +55°C
	IEC 60721-3-2 / 2K4	
	-40 +70°C	
Umgebungstemperatur:		IEC 60721-3-3 / 3K5
Nennbetriebsbereich		mod10 +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 24 Std. Durchschnitt	595 %	595 %
Keine Kondensation oder Eis		
Sonneneinstrahlung		700W/m2
Vibrationen, Erderschütte-	IEC 60721-3-1 / 1M1	IEC 60721-3-3 / 3M1
rungen	IEC 60721-3-2 / 2M1	

Elektrische Sicherheit	
– IEC 61010-1	
– IEC 61010-2-030	
Schutzklasse	1
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungs-	
kategorie Netz-	
versorgungsoption:	
H1	300V / CAT III
H2	150V / CAT III
Hochspannungs-	Impuls Spannung 6 kV
prüfung	5 sec 5,4 kV RMS
	1 min 3,6kV RMS
Messkategorie	300V / CAT IV
	600V / CAT III
Betriebshöhe	≤ 2000m

4.3 Mechanischer Aufbau

Das multimess D9-PQ kann sowohl als Wandaufbau (optional Hutschiene), Schalttafeleinbau (optional Einbauramen), als auch als Hutschienengehäuse verwendet werden. Alle Anschlüsse sind über Phoenix-Klemmen zugänglich. Mit Ausnahme der Strom- und Spannungseingänge sind die Anschlüsse in Einsteck-Klemmtechnik ausgeführt.

Für die TCP/IP-Schnittstelle steht ein RJ 45-Anschluss zur Verfügung.



Seitenansicht multimess D9-PQ



Anschlussbelegung COM Schnittstellen RS232 / RS485

COM 1	COM 2	
1.TxD	1.TxD	
2. RTS	2. RTS	
3. GND	3. GND	
4. RxD	4. RxD	
5. CTS	5. CTS	
6. RS 485 Neg/B	6. RS 485 Neg/B	
7. RS 485 Pos/A	7. RS 485 Pos/A	
8. Schirmung	8. Schirmung	
$\bigstar \bigstar$		

4.3.1 Energieversorgung multimess D9-PQ



🂖 Erdungsanschluss multimess D9-PQ immer herstellen.



* Abhängig vom eingebauten Netzteil das Messgerät im richtigen Spannungsbereich versorgen.

Merkmal	H1	H2
AC	90264 V	-
DC	100300 V	1872 V

4.4 Netzanschluss multimess D9-PQ

4.4.1 3-Phasen / 4-Leiter Anschluss



Spannungsanschlüsse

- Sicherstellen, dass am multimess D9-PQ der PE-Leiter (Erdung) angeschlossen ist.
- Wenn kein N-Leiter Anschluss vorhanden, Anschlüsse E und N miteinander verbinden.
- Sicherstellen, dass Schaltungsart (4-Leiter) eingestellt ist. (Einstellung über Display oder Software)

4.4.2 4-Leiteranschluss ohne N-Leiter Strom



Ist im 3-Phasen 4-Leiternetz kein Neutralleiterstrom verfügbar, so werden die Stromeingänge des multimess D9-PQwie in der Abbildung oben angeschlossen.



In der Schaltungsart 4-Leiternetz, 1-Phasig werden keine Leiter-Leiter Ereignisse sowie 3~Netzereignisse bewertet.

Es können beliebige Spannungen mit dem gleichen Erdpotential angeschlossen werden (z.B. drei Netze mit der Phase L1) und beliebige Ströme angeschlossen werden.



Anschlüsse

- 🦻 Sicherstellen, dass am multimess D9-PQ der PE-Leiter (Erdung) angeschlossen ist.
- Sicherstellen, dass bei jeder Messung die Messleitung E angeschlossen ist. Dies ist in der Regel der Erdungspunkt des Spannungswandlers.
- Sicherstellen, dass Schaltungsart (3-Leiter) eingestellt ist. (Einstellung über Display oder Software)
- ***** Spannungswanderverhältnis einstellen
- 💖 Nennspannung der Leiter-Leiter Spannung eingeben
- 💖 Stromwanderverhältnis einstellen

Hinweis

Anschluss multimess D9-PQ Strom IN im 3-Leiter Netz

Wird im 3-Leiter Netz ein Strom am Eingang IN angeschlossen, so wird dieser berechnet und aufgezeichnet. Die gemessenen Werte für IN gehen nicht in die 3~ Leistungsberechnungen ein. Somit ist es möglich einen beliebigen zusätzlichen Strom über den vierten Stromeingang mit dem multimess D9-PQ zu erfassen.

4.4.5 V-Schaltung; Aron-Schaltung

Die Konfigurationen V-Schaltung oder Aron-Schaltung können im Gerätesetup der Software parametriert werden. Diese Schaltungsarten sind nur in der Konfiguration 3-Leiter Netz möglich.



1)V-Schaltung (Parametrierung über die Auswertesoftware) 2)Aron-Schaltung (Parametrierung über die Auswertesoftware)

Mögliche Anschlusskonfiguration im 3-Leiter Netz:

- Spannungwandleranschlüsse: 1, 2, 3, 4,
- Stromwandleranschlüsse: 1, 2, 3, 4,

Die Auswahlfelder Spannungswandler und Stromwandler können parametriert werden. Die jeweils geerdete Spannung, oder der nicht angeschlossene Strom wird vom Messgerät berechnet.

□ 3-Phasen-Spannungswandleranschlüsse:

	VT			М	esska	nal
Anschlusskonfiguration	VI	1	2	3	4	Bezugspotential
Spannungswandler: L1, L2, L3, N/E	1	U ₁	U ₂	U ₃	U _{n/e}	
V-Schaltung, Erdung L1	2	U ₁	U_2	U ₃	U_4	. F
V-Schaltung, Erdung L2	3	U ₁	U ₂	U ₃	U_4	E
V-Schaltung, Erdung L3	4	U ₁	U ₂	U ₃	U ₄	

An achluad confirmation	ст		Mess	kanal	
Anschlusskonfiguration	CI	5	6	7	8
Stromwandler: L1, L2, L3, N	1	i,	i ₂	i ₃	i _n
Stromwandler : L2, L3	2	-	i₂	i,	i ₄
Stromwandler : L1, L3	3	i,	-	i,	i ₄
Stromwandler : L1, L2	4	i ₁	i ₂	-	i ₄

□ 3-Phasen-Stromwandleranschlüsse:

□ Die gemessenen Werte für IN gehen nicht in die 3~ Leistungsberechnungen ein. Somit ist es möglich einen beliebigen zusätzlichen Strom über den vierten Stromeingang mit dem multimess D9-PQ zu erfassen.

4.5 Messung / Funktionen

multimess D9-PQ - Automatische Ereigniserkennung und Messnormen: EN50160 (2013) / IEC61000-2-2 / IEC61000-2-12 /IEC61000-2-4 (Klasse 1; 2; 3) / NRS048 / IEEE519 / IEC61000-4-30 Klasse A / IEC6:1000-4-7 / IEC61000-4-15

4.5.1 Permanente Aufzeichnung:

Fünf feste und zwei variable Messzeitintervalle stehen für die Permanentaufzeichnung zur Verfügung. Alle Messwerte können in den Datenklassen frei aktiviert oder deaktiviert werden.

- 10/12 Perioden (200ms)
- 1 sec

- n*min
 - (Einstellbar von 2 Min. bis 60 Min.)

n*sec

- **1**0 min
- (Einstellbar von 2 Sek. bis 60 Sek.)
- 2 Std.
- 150/180 Perioden (3sec)

Zeitintervall Spannung	10/ 12T	150/ 180T	10 min	2 h	1 s	N* s	N* min
Netzfrequenz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Netzfrequenz, 10s-Wert (IEC61000-4-30)							
Extreme, Standardabweichung der Netzfrequenz (10s)			✓				
Effektivwerte (RMS) (IEC61000-4-30)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extreme, Standardabweichung der T/2-Werte			✓				
Einbruch [%], Überspannung [%] (IEC61000-4-30)	✓	✓	✓	✓			
Harmonische Untergruppen n= 050 (IEC61000-4-7)	✓	✓	✓	✓			
Maximalwerte von 10/12 T harmonischen			~				
Untergruppen n = 250							
Zwischenharmonische Untergruppen n=049 (IEC61000-4-7)	~	~	✓	~			
Gesamt-Klirrfaktor (THDS) (IEC61000-4-7)	✓	✓	✓	✓	✓	~	✓
Teilgewichteter Klirrfaktor (PWHD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unsymmetrie, negative/positive Sequenz, Sequenzzeichen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unsymmetrie, Null-/positive Sequenz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positive, negative, Null-Sequenz-Zeiger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Phasenwinkel (Grundwelle)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flicker (IEC61000-4-15)			✓	✓			
Momentanwert Flicker (IEC61000-4-15)	✓		✓				
Rundsteuerspannungen [%] (IEC61000-4-30)	✓	✓					
Phasenwinkel (Nulldurchgänge) der Phasenspan-							
nungs-Harmonischen n=250 bis zur Grundwelle der Referenzspannung	~	~	~	~			
Frequenzbänder 135 , 2kHz9kHz, Effektivwert (RMS) (IEC61000-4-7)			~	~	~	~	~

Zeitintervall Strom	10/ 12T	150/ 180T	10 min	2 h	1 s	N* s	N* min
Effektivwerte (RMS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extreme der T/2-Werte			✓				
Harmonische Untergruppen n= 050 (IEC61000-4-7)	✓	✓	✓	✓			
Maximalwerte von 10/12 T harmonischen Untergruppen n = 250			~				
Zwischenharmonische Untergruppen n=049 (IEC61000-4-7)	~	~	~	~			
Gesamt-Klirrfaktor (THD) (IEC61000-4-7)	✓	✓	✓	✓	~	✓	✓
Gesamtstrom-Harmonische	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teilgewichteter Klirrfaktor (PWHD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewichtete ungerade harmonische Ströme (PHC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K-Faktoren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unsymmetrie, negative/positive Sequenz, Sequenz- zeichen	~	~	~	~	~	~	~
Unsymmetrie, Null-/positive Sequenz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positive, negative, Null-Sequenz-Zeiger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Phasenwinkel (Grundwelle)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Phasenwinkel (Nulldurchgänge) der Strom-Harmo- nischen n=250 bis zur Grundwelle der Referenz- spannung	~	~	~	~			
Frequenzbänder 135 , 2kHz9kHz, Effektivwert (r.m.s.) (IEC61000-4-7)			~	~	~	~	~

10 min	2 h	1 s	N* s	N* min
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	~
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
	10 min ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	10 2 h Min X X X	10 2 h 1 s × × ×	10 2h 1s N*s ✓ ✓ ✓ ✓ <tr tb=""></tr>

Zeitintervall Leistung	10 min	2 h	1 s	N* s	N* min
Wirkleistung, Phase	✓	✓	✓	✓	✓
Wirkleistung, gesamt	✓	✓	✓	✓	✓
Wirkleistung, Extreme	✓				
Blindleistung, Phase	✓	✓	✓	✓	✓
Blindleistung, gesamt	✓	✓	✓	✓	✓
Blindleistung, Extreme	✓				
Scheinleistung, Phase	✓	✓	✓	✓	✓
Scheinleistung, gesamt	✓	✓	✓	✓	✓
Grundwellen-Wirkleistung, Phase	✓	✓	✓	✓	✓
Grundwellen-Wirkleistung, gesamt	✓	✓	✓	✓	✓
Grundwellen-Blindleistung, Phase	✓	✓	✓	✓	✓
Grundwellen-Blindleistung (Verlagerung), gesamt	✓	✓	✓	✓	✓
Grundwellen-Scheinleistung, Phase	✓	✓	✓	✓	✓
Grundwellen-Scheinhleistung, gesamt	✓	✓	✓	✓	✓
Phasenwinkel der Grundwellen-Scheinleistung, gesamt	✓	✓	✓	✓	✓
Verzerrungsblindleistung, Phase	✓	✓	✓	✓	✓
Verzerrungsblindleistung, gesamt	✓	✓	✓	✓	✓
Wirkleistungsfaktoren, Phase, gesamt	✓	✓	✓	✓	✓
Blindleistungsfaktoren, Phase, gesamt	✓	✓	✓	✓	✓
COSφ + Zeichen, Phase, gesamt	✓	✓	✓	✓	✓
SINφ + Zeichen, Phase, gesamt	✓	✓	✓	✓	✓
COSφ + Zeichen der Verzerrungsblindleistung, Phase, gesamt	✓	✓	✓	✓	✓
Kapazitiver, induktiver Skalierungsfaktor von COSφ	1		1	1	
(-10+1):	•	•	•	•	
Getriggertes Intervall, mittlere Wirkleistung, Phase					
Getriggertes Intervall, mittlere Wirkleistung, gesamt					
Getriggertes Intervall, mittlere Blindleistung, Phase					
Getriggertes Intervall, mittlere Blindleistung, gesamt					

4.5.2 PQ-Ereignisse

Auslöseanzahl	untere	obere
Spannungseinbruch (T/2	~	
Spannungsanstieg (T/2)		~
Spannungsunterbrechung (T/2)	~	
Schnelle Spannungsänderung (T/2)	Filter für gl Mittelwert Mittel +/- S lenwert	eitenden chwel-
Spannungsänderung (10min)	~	~
Spannungsunsymmetrie (10min)		√
Netz-Rundsteuerspannung (150/180T)		√
Spannungsharmonische (10min)		~
Spannungsgesamtverzerrung (THD) (10min)		~
Kurzzeit-Spannungsschwankungen PST (10min)		√
Langzeit-Spannungsschwankungen PLT (10min)		√
Netzfrequenz (10s)	√	√

4.5.3 Triggerauslösung von Störschrieben

Triggerauslösung	untere	obere	Schritt	
Effektivwert (RMS) Phasenspannungen (T/2	~	~	✓	
Effektivwert (RMS) Phasen-Phasen-Spannungen (T/2)	~	~	✓	
Effektivwert (RMS) Rest-/Nullleiter-Erdleiter-Spannung (T/2)		~	~	
Positive Sequenzspannung (T/2)	✓	✓		
Negative Sequenzspannung (T/2)		~		
Nullsequenzspannung (T/2)		~		
Phasenspannung Phase (T/2)			~	
Phasenspannungswellenformen (Hüllkurventrigger)				
Phase-Phase-Spannungswellenformen (Hüllkurventrigger)	+/- Schwellenwert			
Rest-/Nullleiter-Erdleiter-Spannungswellenform (Hüllkurventrigger)	i Schwellenweit			
Effektivwert (RMS) Phasenströme (T/2)	~	~	~	
Effektivwert (RMS) (Gesamt-/Nullleiterstrom (T/2)		~	√	
Netzfrequenz (T/2)	√	√	√	
Binäreingänge (entprellt)	Steigende, fallende Flanke			
Befehl	extern			

4.5.4 **Ausgangsrelais**



Die Funktionen der beiden Ausgangsrelais sind wie folgt festgelegt:

- Relais B01 Watchdog Relais, Eigenüberwachung des Messgerätes
- Relais B02 Meldung neuer Störschrieb

Wird ein neuer Störschrieb erfasst und ist die Aufzeichnung und Speicherung abgeschlossen, so wird das Relais B02 für eine Sekunde betätigt. Die Meldung signalisiert, dass dieser Störschrieb aus dem Gerät ausgelesen werden kann.

4.5.5 Speicherverwaltung

Das multimess D9-PQ ist mit einem internen Speicher von einem Gigabyte ausgerüstet.

Wird eine separate SD-Speicherkarte in das Gerät gesteckt, so wird diese Karte formatiert und das multimess D9-PQ beginnt selbstständig eine Kopie des internen Speichers auf die SD-Karte zu kopieren.



SD-Speicherkarte und gibt die Karte frei zum Entfernen.

zurück

Speicheraufteilung

Die Speicherverteilung des multimess D9-PQ verwendet den internen 1 Gigabyte Speicher in einem zirkularen Ringspeicher für alle Messdaten.

Der Ringspeicher ist wie folgt aufgeteilt:

- 512 MB zirkularer Speicher für Langzeitmessdaten
- 416 MB zirkularer Speicher f
 ür St
 örschriebe (Oszilloskopbilder; ½ Perioden RMS Werte)
- 16 MB zirkularer Speicher für Logfiles und Power Quality Ereignisse

5. Betrieb/Bedienung multimess D9-PQ

5.1 Display

Das Farbdisplay des Geräts liefert Informationen über die richtige Verbindung der Messkabel und Messwandler und zeigt Online-Daten von Spannungen, Ströme, Gesamt-Klirrfaktor (THD), Leistungswerten und Energie.



Durch Drücken der Tasten "rechts", "links" wechselt die Seite des Displays.



Wenn keine Taste betätigt wird, schaltet der Bildschirm nach 5 Minuten in den Ruhemodus.

Folgende Bildschirmseiten liefern Online-Informationen der Messdaten:

Display Seite 1

Spann	ung L-N
U1E	0.04 V
U2E	0.04 V
U3E	0.03 V
UNE	0.07 V

Leiter-Erde Spannungen

Display Seite 2

Spannu	ing L-L
U12 U23 U31	7.13 mV 0.01 V 0.01 V
F	0.00 Hz

Verkettete Spannungen & Netzfrequenz

Display Seite 3

Strom	
11	0.10 mA
12	0.04 mA
13	0.03 mA
IN	0.16 mA

Ströme L1, L2, L3, N-Leiter

Display Seite 4

Wirkleistung	
P1 P2 P3	0.25 µW 0.12 µW 0.05 µW
Р	0.42 µ₩

Wirkleistungen mit Vorzeichen

Display Seite 5

Scheinleistung	
S1 S2 S3	3.10 μVA 1.32 μVA 0.77 μVA
S	0.51 µVA

Scheinleistungen

Display Seite 6

Blindleistung	
Q1	2.94 µVAr
Q2	1.23 µVAr
Q3	0.76 µVAr
Q	0.01 mVA

Blindleistungen mit Vorzeichen

Display Seite 7

Leistu	ngsfaktor
PF1	1.000
PF2 PF3	1.000 1.000
PF	1.000

Leistungsfaktor (Wirkleistung / Scheinleistung)

Display Seite 8

THD Sp	annung
THD U1	0.00 %
THD U2	0.00 %
THD U3	0.00 %

Verzerrungsfaktor der Spannungen (Total Harmonic Distortion)

Verzerrungsfaktor der Ströme (Total Harmonic Distortion)

Ep = Wirkenergie gesamt

ist einstellbar

Die THD-Berechnung H2 bis H40 bzw. H2 bis H50 ist einstellbar.

Die Berechnung H2 bis H40 bzw. H2 bis H50

Display Seite 9

THD St	rom
THD I1	0.00 A
THD 12	0.00 A
THD I3	0.00 A
THD IN	0.00 A

Display Seite 10

Wirke	energie
Ep	-999.99 PWh
Ep pos.	0.00 kWh
Ep neg.	999.99 PVVh

Display Seite 11

Blindenergie	
Eq	0.00 kvarh
Eq pos. Eq neg.	0.00 kvarn 0.00 kvarh

Display Seite 12

PQ Sma	irt
Firmware	1698
Datum	12.01.00
Uhrzeit	08:47

Eq = Blindenergie gesamt	
--------------------------	--

Eq pos. = Blindenergie bezogen (positives Vorzeichen)

Ep pos. = Wirkenergie bezogen (positives Vorzeichen) Ep neg. = Wirkenergie geliefert (negatives Vorzeichen)

Eq neg. = Blindenergie geliefert (negatives Vorzeichen)

Aktuelle Firmware multimess D9-PQ / Datum Uhrzeit Gerät

Display Seite 13

Ereignisse			
	1d	7d	30d
Oszi	9	16	26
RMS	0	1	1
PQ	269	999	999

Die Anzahl der aufgetretenen PQ-Ereignisse, Oszillograph- und Effektivwertaufzeichnungen für den letzten Tag, die letzte Woche und den letzten Monat erscheinen auf dem Gerätedisplay.

Hinweis

Der Umbruch der Ereigniszähler ist jeweils zum Tageswechsel um 24:00 Uhr.

5.2 Setup-Display

[®] Durch Drücken der Taste auf dem Tastenfeld wechselt das Displays in das Setup-Menü.

Folgende Hauptmenüs stehen im Setup zur Verfügung:



5.2.1 Parameter

Parameter Seite 1

Parameter	
Netzform	
4-L.,3-ph.	
Netzfrequenz	
[Hz] 50	

Netzform

Die Eingabe der Netzform "3-Leiter Netz", "4-Leiter Netz" bzw. "4 x 1-Leiternetz" bestimmt die Erfassung der Power Quality Ereignisse.

Auswahl zwischen 3- und 4 Leiternetz.

- In einem 3 Leiternetz werden alle Power-Quality Ereignisse aus den Leiter-Leiter Spannungen berechnet.
- In einem 4 Leiternetz, bzw. 4 x 1 Leiternetz werden alle Power Quality Ereignisse aus den Leiter-Erde Spannungen ermittelt.

Netzfrequenz

Einstellung auf 50Hz oder 60Hz Netzfrequenz

Parameter Seite 2



Spannungswandler: Entspricht dem Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärspannung.

Stromwandler: Entspricht dem Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärstrom.

Beispiel:

Spannung: primär = 20.000V / sekundär = 100V; Wandlerfaktor = 200

Strom: primär = 100A / sekundär = 5A; Wandlerfaktor 20
Parameter Seite 3

Parame	ter			
Nennspanr	nung			
[V]	230			
Referenzspannung				
[%]	100			
[V] P-P	398.37			

Der angezeigte Wert der Nennspannung beträgt:

Im 4-Leiternetz = 230V Leiter-Erde Spannung

Im 3-Leiternetz = 100V Leiter-Leiter Spannung multipliziert mit dem Wandlerfaktor

Über den %-Wert kann die Referenzspannung abweichend gegenüber der Nennspannung eingestellt werden.



Beispiel 1: 20.000V * 105% = Referenzspannung 21.000V. Dies ist der Referenzwert für alle Triggerschwellwerte, sowie Power Quality Ereignisse.

Beispiel 2: 500V Netz (Leiter-Leiter) 230V * 125% = 287,5V (Leiter-Erde)

Parameter Seite 4



Nennstrom

Alle Triggerschwellen für Strom beziehen sich auf den eingestellten Nennstrom. Hier sollte der Nennstrom der Anlage eingegeben werden.

Referenzkanal legt den Messkanal für die Frequenzmessung und Netzsynchronisation fest.

Parameter Seite 5

Parame	ter
Leistungsn	nessung
	Standard
Flicker-Lan	npe
	230V
zurück	

Leistungsmessung:

Die Leistungsberechnung in der Gerätefirmware kann zwischen zwei Messfunktionen ausgewählt werden:

- Leistungsberechnung nach DIN 40110-Teil 2 mit Berechnung der Unsymmetrie-Blindleistung (ist die Werkseinstellung des Gerätes)
- Vereinfachte Leistungsberechnung ohne Beachtung der Unsymmetrieblindleistung in den 3~Phasenleistungen



Hinweis

Diese Einstellung hat Einfluss auf die Leistungsmesswerte im Gerätedisplay, die Onlinemesswerte und die aufgezeichneten Messdaten.

5.2.2 Zeiteinstellungen

5.2.2.1 Zeiteinstellung DCF



5.2.2.2 Zeiteinstellung Manuell



DST - Sommer-, Winterzeitumstellung

DST Umschaltung	DST Umschaltung
Sommer > Winter	Winter > Sommer
25.10.	25.03.
Sonntag	Sonntag
03:00	02:00
	zurück

Festlegung von Datum und Uhrzeit für die Sommer-Winterzeitumstellung.

5.2.2.3 Zeiteinstellung NTP



Das multimess D9-PQ unterstützt bis zu vier Zeitserver im Netzwerk.

Das Gerät verwendet automatisch das stärkste im Netzwerk vorhandene Signal.

5.2.2.4 Zeiteinstellung NMEA-ZDA



Einrichten der Schnittstelle RS232/RS485 für NMEA Protokoll

5.2.2.5 Zeiteinstellung NMEA-RMC



Einrichten der Schnittstelle RS232/RS485 für NMEA-RMC Protokoll

5.2.2.6 Zeiteinstellung IRIG-B



5.2.2.7 Zeiteinstellung IEEE 1344



5.2.3 Grundeinstellung

Grundeinstellung Seite 1



Sprache:

Auswahl der Displaysprache

Automatisches Setup:

Diese Funktion führt durch ein automatisiertes Gerätesetup. Diese Funktion wird bei der ersten Inbetriebnahme automatisch gestartet und danach nicht mehr aufgerufen. Mit "Autom. Setup" kann die geführte Inbetriebnahme jederzeit erneut aufgerufen werden.

Grundeinstellung Seite 2

Grundeinstellung
Reset Ereignisse
Reset Energiezähler
zurück

Reset Ereignisse:

Der Ereignisszähler für Störschriebe und PQ-Ereignisse im Gerätedisplay wird auf 0 zurückgesetzt. Alle Messdaten und PQ Ereignisse im Gerätespeicher bleiben erhalten.

Reset Energiezähler:

Die Energiezähler im Gerätedisplay **und** im Gerätespeicher werden auf 0 gesetzt.

5.2.4 Speicherverwaltung

Speicherverw.		
SD Karte entfernen		
zurück		

Die Funktion "SD Karte entfernen" stoppt die Kopierfunktion der Messdaten des internen Speichers auf die SD-Speicherkarte und gibt die Karte frei zum Entfernen.

5.2.5 Geräteschnittstellen einrichten



Hinweis

Das multimess D9-PQ wird mit folgender Standard IP-Adresse ausgeliefert: 192.168.56.95 / 255.255.0.0

Schnittstellen Seite 1



DHCP aktivieren oder deaktivieren

DHCP deaktiviert = Gerät wird mit einer fest eingestellten IP-Adresse verwendet.

Schnittstellen Seite 2



6. Software WinPQ smart

Die kostenfreie Auswertesoftware WinPQ smart wurde ausschließlich für den Netzanalysator multimess D9-PQ erstellt und umfasst folgende Funktionen:

- Parametrierung des Netzanalysators multimess D9-PQ
- Onlineanalyse der Messdaten
- Messdaten aus dem Messgerät auslesen
- Offline Messdaten auswerten
- Firmwareupdate multimess D9-PQ

-Hinweis

Die leistungsstarke, kostenpflichtige **Datenbank und Auswertesoftware WinPQ** unterstützt alle mobilen und festinstallierten Netzanalysatoren von KBR Kompensationsanlagenbau GmbH in einem System. Messdaten von verschiedenen Geräten können miteinander verglichen werden. Es besteht eine vollautomatische und permanente Verbindung zu allen festinstallierten Geräten. Umfangreiche Power-Quality Berichte und Störschriebe werden automatisch vom System erstellt und können per Mail versendet werden. Für die Software WinPQ steht eine eigenständige Bedienungs- und Inbetriebnahmeanleitung zur Verfügung.

6.1 Installation der Auswertesoftware

Zum Starten der Installation der Auswertesoftware legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Bei aktivierter Autostart-Funktion startet das Installationsprogramm selbsttätig. Ansonsten navigieren Sie in das Stammverzeichnis Ihres CD-ROM-Laufwerkes und starten per Doppelklick die Datei

Die Installation entspricht dem Windows üblichen Standard, einschließlich der Deinstallation des Programmsystems über die Systemsteuerung "Software". Der Installationsort der Programme (Zielverzeichnis) kann während der Installation frei gewählt werden.



Hinweis

Installieren Sie die Software in ein Verzeichnis in dem Sie auch Lese- und Schreibrechte haben.

Das Start-Icon winPQSmart. wird automatisch auf dem Desktop des PC's angelegt.

Deinstallieren der Software über die Systemsteuerung

Das Entfernen aller Komponenten vom PC erfolgt über die Windows "Systemsteuerung".

Unter "Software", Eintrag "WinPQ smart" löschen Sie mit der Schaltfläche "Entfernen" die Auswertesoftware.

Es werden alle Programmteile, einschließlich der erzeugten Verknüpfungen, nach einer einmaligen Bestätigung vollständig entfernt. Vor der Deinstallation sind die gestarteten Programmkomponenten zu schließen.

Software Update

Die Auswertesoftware sowie alle Updates und aktuelle Gerätefirmware finden Sie kostenfrei auf unserer Webseite unter der Produktgruppe "Power Quality / Software WinPQ smart": **www.kbr.de**



Hinweis

Bitte installieren Sie auch die aktuelle Gerätefirmware auf Ihrem Messgerät, um neue Funktionen nutzen zu können.



Startbildschirm WinPQ smart, Beispiel mit 6 multimess D9-PQ Geräten

6.2 Grundeinstellung Software



Unter dem Menüpunkt "Einstellungen" sind folgende Änderungen möglich:

- Spracheinstellung der Software (nach einer Änderung muss die SW neu gestartet werden)
- Sichtbarkeit der Setupparameter Auswahl 0 oder 1
 - 0= Basic Nutzer mit eingeschränkter Auswahl /
 - 1 = Expertenmodus mit anzeige aller Einstellungsmöglichkeiten



6.3 Neues multimess D9-PQ anlegen

Über die Funktion "Neue Station" wird ein Geräte als Kachel auf dem Bildschirm angelegt.

WinPQSmart 02.02.2015				
6 -	X			
Neue Station	Optionen			

Im Feld "IP" wird die TCP-IP Adresse des multimess D9-PQ hinterlegt.

Die Portnummer des Gerätes kann frei vergeben werden. Der Wert "5040" ist der Auslieferungsstand des Gerätes.



Mit der Taste OK werden die Werte übernommen, und es wird eine Stationskachel für dieses Gerät auf der Softwareoberfläche angelegt. Es können beliebig viele Geräte angelegt werden.

Stationskachel löschen

Über das Stationsmenü "Setup allgemein" kann eine Stationskachel gelöscht werden.



6.4 Geräteparametrierung



Para Funktion "Para" öffnet Gerätesetup multimess D9-PQ.

Folgende Grundfunktionen sind möglich:



Geräteeinstellungen (Messwerte, Grenzwerte, Triggerschwellen) an das Gerät senden



Alle Geräteeinstellungen als Vorlage auf dem PC speichern.



Eigene Vorlage... Eigene, bereits gespeicherte Geräteeinstellungen auf dem PC öffnen (um diese z.B. an ein weiteres Gerät zu senden)



Vorlage Öffnen An dieser Stelle finden Sie zwei Vorlagen für die Geräteeinstellungen.

- Niederspannungsnetz nach EN50160 und Triggereinstellungen
- Mittelspannungsnetz nach EN50160 und Triggereinstellungen

Name

- Smart_EN50160_LowVoltage.xml
- Smart_EN50160_MediumVoltage.xml



6.4.1 Gerätebezeichnungen

Im Menü "Gerätebezeichnungen" wird die Beschreibung des Gerätes festgelegt.

WiePQSmart 02.022015	R. CONTRACTOR DO. No. 40, No.	
Home Second	Spectrem Egene Vallage. Vorlage Officer	
Gerätzbezeichnung	Info	Value
IP-linstellungen	Werks Identifikator	Werksidentifilator
Modbui	Werks Beseichner	test
 PQ Anivendung 	Betriebsname	UW Nord
PQ-Parameter	Stationsname	Station
Aligemeine User-Einstellungen	Strate	Seame
Trigger-Parameter	Haussummer	Ne
Osalioskop Recorder (User)	Postleitzaki	Ph
Habperioden-Recorder (User1)	Studt	Ort
 Aubeichnungsparameter 	GPS Koordinatan	G75
 10/12-Perioder-Intervall 	Name des mesafieldes	Trafe-102
 100132-Hendden-Intervall 10013 Intervall 	Guppe drs Messfeldes	Messfeld-Gruppe
 Determine the value The later of the value 	Nenropernung des Nesspunktes	Messfeld-Unerin
 Arrordeval Scheneshi 	Nennieistung des Meispunktei	Messfeld-inern
 Deletariat 	Nennhequerit des Messpunities	Messfeld #
 M.Scivetier-Isteral 	Typ des Verkabelungssystems	Messfeld-Centersys
 M-Setunder-Stenall 	Geratename	Solwmahof
 Ospilloskopischer Recorder 	Geratetyp	PQI-DA smart
Habperioden-Recorder	Betriebsessourcen	Betriebsmittekennzeichen

Die markierten Felder beschreiben die Stationskachel sowie alle Störschriebe und Messdaten im Archiv.

N-Sekardembritevell

6.4.2 PQ-Parameter

In PQ-Parameter werden alle Grenzwerte für eine Normauswertungen und für Power Quality Ereignisse eingestellt. Die Grenzwerte der EN50160 für ein Niederspannungsnetz sind in der Grundeinstellung der Auslieferung hinterlegt.

- Value: Grenzwert im multimess D9-PQ Gerät Änderung hier eingeben
- Default: Grundeinstellung bei Auslieferung
- Minimum: kleinster einzustellender Wert

	er Scriden	Speakern	Dyone Vorlage	Vorlage Officer			
Gerähebezeichn	ung .	Enfo		Owners internet of	Value		
12-Einstellunger	÷	Netzfree	quenz, Nentwort: 50H	z / 404s	50		
Mudave		Mitterfr	equent Signaspannur	ng /Hz	155		
 PQ Anwendung 	£	Flicker-L	ampenmodel : 0 = 12	(V-Sluehlampe, 1 = 2301-Gluehlampe	1		
PQ-Paramet	ter	Normier	Normiente vereinbarte L-L-So. (Prozent von UNOM)				
Aligentaine	User-Einstellungen	Hysteles	e 1/2-Perioden-Spian	ung Brücerk von UC lade. UC/L73]	1		
Trigger Para	eneter	Tolerard	chand schnelle Spannu	agsaenderung FVC dd (Prozent van UC bzw. U	ta_ 1		
Osziłoskop	Recorder (User)	Schuele	e Spannungseinbruch (Dial (Procent von UC baw. UC/1.71)	90		
haltperiode	en-Recorder (User!)	Schuelle	• Spannungsueberhoel	hung (Smell) (Prosent von UC box. UC/1.73)	110		
 Aufpeichnar 	ogsparameter	Schwein	e Spennungsunterbred	hung (freeent van UC bew. UC/1.73)	5		
► 10/12-P	erioden internall	untere S	cmelle 10s Netcheou	ienz /Hz	49.5		
 150/380 	Perioden Interval	shere S	50.5				
 Lümin-1 	nternali	untere S	unteres Schweite 10min Schemente Westeret une US here US/R TH				
 2n-inter 	vall	shere 5	chuelle 10min-Spann	ung Piggent von UE bzw. UE/1731	110		
 Ls-Inter 	vali	Colored a	specie scholene standor spanning procentivish up, color, 00/17/8				
 1064me 	mall	N/Hereit	e manuere p hantend	Contraction and the second			

Ichuele Idmin-Spannungsuntymmetrie (Posent)

Maximum: größter einzustellender Wert

Unter "Vorlage Öffnen" befinden sich Vorlagen für ein Niederspannungs- und ein Mittelspannungsnetz.



6.4.3 Allgemeine User Einstellungen

WinPQSmart 02.02	2.2015		8,754
Home	67 Senden	Speichern Eigene Vorlage Vorlage Öffnen	
Gerätebezeichnun	9	Info	Value
19Einstellungen		Anschlusskonfiguration Spannungseingänge	1
Modbus		Referenzspannungseingang Frequenzmessung	1
PQ Anwendung		Leistungsberechnung, 0 : ohne Qu, 1 : DIN40110-2 mit Qu	0
PQ-Parameter		Anschlusskonfiguration Stromeingänge	1
Allgemeine Us	er-Einstellungen	Netzanschluss, 0: 4-Leiter 3-phasig, 1: 4-Leiter 1-phasig, 2: 3-Leiter	0
Trigger-Param	eter	Intervall x-Sekunden-Datenklasse [s], 2.60	60
Oszilloskop Re	corder (User!)	Binaereingang fuer Triggerintervall-Leistungsmittel. : 0 (AUS) / 1 / 2	0
Halbperioden-	Recorder (User!)	Intervall x-Minuten-Datenklasse (min), 1.60	15
 Aufzeichnungs 	parameter	hoechste Harmonische fuer Berechnung von THD und THC (40, 50)	40
 10/12-Peri 	oden-Intervall	Wandlerfaktor Primaerspannungswandler	1
 150/180-Pi 10min-Inte 	erioden-Intervall rvall	Wandlerfaktor Primaerstromwandler	120

Folgende Geräte-Grundeinstellungen können in diesem Menüpunkt vorgenommen werden:

AnachlucekenGeuretien	VT	Messkanal				
Anschlusskonfiguration	VI	1	2	3	4	Bezugspotential
Spannungswandler: L1, L2, L3, N/E	1	U,	U ₂	U ₃	U _{N/E}	
V-Schaltung, Erdung L1	2	U,	U_2	U ₃	$U_{_4}$	DE
V-Schaltung, Erdung L2	3	U,	U ₂	U ₃	$U_{_4}$	F E
V-Schaltung, Erdung L3	4	U_1	U_2	U ₃	$U_{_4}$	

Anschlussk. Spannungseingänge: 1, 2, 3, 4

Referenzspannungseingang: 1 bis 7

Festlegung der Frequenzmessung auf festgelegten Eingangskanal: U1, U2, U3, Une, U12, U23, U31

Leistungsberechnung:

1 = Kollektive Summenblindleistung ohne Beachtung der Unsymmetrieblindleistung 2 = Kollketive Summenblindleistung inkl. Berechnung der Unsymmetrieblindleistung

Anschlusskonfiguration Strom:

An ashluashan C aunatian	ст	Messkanal			
Anschlusskonfiguration	CI	11	12	13	14
Stromwandler: L1, L2, L3, N	1	i,	i ₂	i ₃	i _n
Stromwandler : L2, L3	2	-	i ₂	i,	i ₄
Stromwandler : L1, L3	3	i,	-	i,	i ₄
Stromwandler : L1, L2	4	i,	i,	-	i ₄

Netzanschluss:

0 = 4-Leiter Netz (3 Phasen Netz)

1 = 4-Leiter (einzelne unabhängige Phasen)

2 = 3-Leiter Netz

- O Intervall x-Sekunden Datenklasse: Einstellbares freies Sekundenintervall von 2 Sekunden bis 60 Sekunden
- Binäreingang für Triggerintervall Leistungsmittelwerte:
 - 0 = interne Messintervalle
 - 1 = Messintervall für Leistungsmittelwerte auf Binäreingang 1 synchronisiert
 - 2 = Messintervall für Leistungsmittelwerte auf Binäreingang 2 synchronisiert
- Intervall x-Minuten Datenklasse:

Einstellbares freies Minutenintervall von einer Minute bis 60 Minuten (Grundeinstellung 15 Minutenwerte)

- Berechnung THD / THC der Harmonischen: Einstellung 2. bis 40. Harmonische sowie 2. bis 50. Harmonische ist einstellbar
- Wandlerfaktor Spannungswandler (Grundeinstellung = 1)
- Wandlerfaktor Stromwandler (Grundeinstellung = 1)

6.4.4 Triggerparameter für Störschriebe

Unter "Trigger-Parameter" werden alle Grenzwerte für das Auslösen von Störschrieben eingestellt. Diese Grenzwerte sind unabhängig von den Grenzwerten der Power Quality Ereignisse einstellbar.

Es können jeweils obere und untere Triggerschwellen für Frequenz, Spannungen, Ströme und Unsymmetrien eingestellt werden.

WinPQSmart 02.02.2015		100,753
Home Senden	Spechem Eigene Vorlage Vorlage Offnen	
Gerätebezeichnung	Info	Value
IP-Einstellungen	Triggersignal-Haltezeit [s]	1
Modbus	Frequenz-Hysterese [Hz]	0,05
 PQ Anivendung 	Frequenz : Obergrenze [Hz]	50,5
PQ-Parameter	Frequenz : Untergrenze [Hz]	49,5
Allgemeine User-Einstellungen	Frequenz : Schwelle df 1/2 [Hz/s]	0,5
Trigger-Parameter	Spannungs-Hysterese (Prozent von UC bzw. UC/1.73)	2
Oszilloskop Recorder (User!)	Stern-Sp.: Obergrenze (Prozent von UC/1.73)	110
Haloperioden-Recorder (Userl)	Stern-Sp.: Untergrenze (Prozent von UC/1.73)	90
 Aufzeichnungsparameter 	Stern-Sp.: Schwelle dU 1/2 [Prozent von UC/1.73]	10
 10/12-Penoden-Intervall 	Stern-Sp.: Schwelle dohi 1/2 /Grad	6
 150/180-Perioden-Intervall 	Verl-Sp: Obergrenze (Prozent von UC/1.73)	30
 Iumin-intervali The formula 	VerL-Sp: Schwelle dU 1/2 (Prozent von UC/1.73)	10
 Zo-antervali To fotocoli 	LL-Sp.: Obergrenze (Prozent von UC)	110
 Isruntervan 10t-Intervall 	LL-Sp.: Untergrenze (Prozent von UC)	90
 N-Selunden-Intervall 	LL-Sp.: Schwelle dU 1/2 (Prozent von UC)	10
 M-Selunden-Intervall 	Stern-Sp.: Schwelle Huellkurventrigger (Prozent von UC/1.73)	20
 Ospilloskopischer Recorder 	LL-Sp.: Schwelle Huellkurventrigger [Prozent von UC]	20
Halbperioden-Recorder	VerL-Sp.: Schwelle Huelkurventrigger (Prozent von UC/1.73)	20
 Zeitserver 	Mitsys-Sp.: Obergrenze [Prozent von UC/1.73]	110
	Mitoys-Sp.: Untergrenze (Prozent von UC/1.73)	90
	Gegensys - Sp.: Obergrenze [Prozent von UC/1.73]	10

6.4.5 Oszilloskoprekorder

Der Oszilloskopströrschieb wird an dieser Stelle eingerichtet.

Home	67 Senden	Spechem Eigene Vorlage. Vorlage Offrem	
Gerätebezeichnu	ng	Info	Value
Modbus		Minimale Stoerschrieblaenge (Aufzeichnungspunkte) Maximale Stoerschrieblaenge (Aufzeichnungspunkte)	4096 10240
 PQ Anwendung PQ-Parameti 	er	Rekorder Vorgeschichte (Aufzeichnungspunkte) Bit 0: Unterspannung U1E -> aktiv	1024
Allgemeine t Trigger-Para	User-Einstellungen meter	Bit 1 : Unterspannung U2E -> aktiv Bit 2 : Unterspannung U3E -> aktiv	1
Oszilloskop Recorder (User!) Halbperioden-Recorder (User!) Aufzeichnungsparameter 10/12-Perioden-Intervall	Bit 3 : Unterspannung U12 -> aktiv	1	
	Bit 5: Unterspanning USI -> aktiv	1	
 150/180 10min-le 	Perioden-Intervall tervall	Bit 8 : Unterspannung U1E -> passiv Bit 9 : Unterspannung U2E -> passiv	0
 2h-Inten To Inten 	vall	Bit 10 : Unterspannung UBE -> passv Bit 11 : Unterspannung UB2 -> passiv	0
 10-inter 	rvall	Rit 12 : Unterspannung U23 -> passiv	0
 N-Seloun M-Seloun 	den-Intervall Iden-Intervall	Bit 16:: Ueberspanning UIE -> aktiv	1
 Oszillesk Halbperi 	opischer Recorder oden-Recorder	Bit 17 : Ueberspannung U2E -> aktiv Bit 18 : Ueberspannung U3E -> aktiv	1

- Minimale Störschrieblänge: Festlegung der Standard-Störschrieblänge für den Oszilloskoprekorder
- Maximale Störschrieblänge: Dauert eine Störung länger als die minimale Störschrieblänge so hat das multimess D9-PQ die Möglichkeit den Schrieb zu verlängern. Die maximale Störschrieblänge kann hier parametriert werden.
- Vorgeschichte ist der Zeitraum des Störschriebes vor dem erreichen der Triggerschwelle



Aktiv Trigger = Triggerschwelle wird über- oder unterschritten (Beginn einer Störung) Passiv Trigger = Messwert kommt von außerhalb der Triggerschwelle wieder zurück in den Normalbereich (Ende der Störung)

 Abtastfrequenz: 40960Hz / 10240Hz
 40960
 40960
 10240
 40960

Abtastfrequenz wahlweise 10240 Hz oder 40960 Hz (40960 Hz nur mit Option B1 möglich) Die maximale Rekorderlänge bei 10240 Hz beträgt 16 Sekunden sowie 4 Sekunden bei 40960 Hz

6.4.6 ¹/₂ Perioden-Störschrieb

Der ½ Perioden Störschrieb (10ms bei 50Hz) kann unabhängig vom Osziloskop-rekorder parametriert werden.

WinPQSmart 02.02 2015	<u>)</u>			A. COLORADO
Home	of Senden	Speichern	Eigene Vorlage Vorlage Offnen	
Gerätebezeichnung		Into		Value
IP-Einstellungen		Minimale	: Stoerschrieblaenge (Aufzeichnungspunkte)	1000
Modbus		Maximale	e Stoerschrieblaenge (Aufzeichnungspunkte)	3000
 PQ Anwendung 		Rekorder	Vorgeschichte (Aufzeichnungspunkte)	250
PQ-Parameter		Bit 0 : Ur	nterspannung U1E -> aktiv	1
Allgemeine User-Ein	stellungen	Bit 1:Ur	nterspannung U2E -> aktiv	1
Trigger-Parameter		Bit 2:04	nterspannung UBE -> aktiv	1
Ospilloskop Recorde	er (Useri)	Bit 3 : Ur	nterspannung U12 -> aktiv	1
Halbperioden-Recorder (User!)		Bit 4:Ur	nterspannung U23 -> aktiv	1
 Aufzeichnungsparar 	neter	Bit 5:U	nterspannung U31 -> aktiv	1
 10/12-Perioden- 	intervall	Bit 8: Ur	nterspannung U1E -> passiv	0
 150/180 Periode 	en-Dritervall	Bit 9:U	nterspannung U2E -> passiv	0
 10mm-intervall 		Bie 10 - U	Interspendung UII -> passiv	0
 Zh-antervali 		Bit 11 - U	Interspannung U12 -> passiv	0
 Is-intervali 		Bit 12+13	Internannunn 1/23 - > nassiv	0
 10s-intervali 	1114	Re 13-14	Intermention UT -> nersiv	
 N-Sekunden-Int 	enzel	Ris 16.11	alamanan III E - s shi	
 M-Sekunden-Int 	tervall	Dit 10:0	eterspanning use - z aktiv	
 Oszilloskopische 	r Recorder	BR 17 - U	eperspannung uze +* aktiv	
 Halbperioden-R 	ecorder	Bit 18 : U	eberspannung U3E -> aktiv	1

Erklärung der Triggerbedingungen siehe Kapitel "Oszilloskoprekorder" 6.4.3



Aktueller Störschrieb

6.4.7 Aufzeichnungsparameter

An dieser Stelle wird die Auswahl der Messwerte innerhalb der Intervalldatenklasse für die Permanentauf-zeichnung festgelegt. Es stehen folgende Intervalldatenklassen zur Verfügung:

- 110/12 Perioden (200ms Intervall)
- 150/180 Perioden (3 Sekunden Intervall)
- 10 Minuten Intervall 0 2 Stunden Intervall
- 1 Sekunden Intervall 0 10 Sekunden Intervall
- N x Sekunden Intervall (Einstellbereich 2 bis 60)
- N x Minuten Intervall (Einstellbereich 1 bis 60 Grundeinstellung 15 Minuten)

WinPQSmart 02.02.2013					
Home Senden Speich	am Egene Vorlage. Vorlage Olinen				
Gerätebezeichnung		1			
IP-Einstellungen	Netzfrequenz	52			
Modbut	Effektivwert u1E / u1N	12			
PQ Anwendung	Effektivwert u2E / u2N	121			
PQ-Parameter	Effektivwert u3E / u3N	121			
Allgemeine User-Einstellungen	Effektivwert uGE / uNE	191			
Trigger-Parameter	Effektivwert u12	121			
Oszilloskop Recorder (User!)	Effektivwert u23	12			
Halbperioden-Recorder (User!)	[ffektiowert u]]	12			
 Aufzeichnungsparameter 	Betrag von Phasor utf. / utN	175			
 10/12-Perioden-Intervall 	Phase yon Phasor u1E / u1N	10			
 150/180-Perioden-Intervall 	Betrao von Phasor u2E / u2N	17			
4 10mn-Interval	Phase yon Phasor u2E / u2N	PE			
Spennungsmessgroessen	Betrag von Phasor u.B. / u.B.	11			
Harmonische ult / ulN	Phase you Phasor u35 / u3N	100			
2Wischennarmonische u1E / u1N	Betrap von Phator uOE / uNE	11			
Platmonipone uze / uziv	Phase you Phase of E / uNE	100			
Machierina monscrie dat / ware	Retran yon Phasor u12	100			
Zuischerdnemonische u.35 / J.3N	Phase yon Phasor u12	10			
Harmonistine UEF / UME	Refras una Prator (23	10			
Zwischenhamonische uOE / uNE	Phase yoo Phasor u21	100			
Harmonische u12	Retran una Phana ult	100			
Zwischenharmonische u12	Dhate upo Dhater uil	100			
Harmonische u23	Batran une Miteurteen	55			
Zwischenharmonische u23	Phase uno Mitoutem	in the			
Harmonische u31	Retraction and pages	10			
Zwischenharmonische u31	Shara una Gananuntan	100			
Phase der Harm. 2.50 von u1E / u1N	France von Gegensystem	10			
Phase der Harm 2.50 von u2E / u2N	Record Control States	100			
Phase der Harm. 2.50 von u3E / u3N	Prace you investigate and the stand Respect of Manufactor Districts	100			
Frequenzbaender 2kHz. 9kHz u1E / u	Unsymmetrie 0.2 (Degen-Vikitsystem) prozent; mit vorzeichen Grentann.	10.00			
Frequenzbaender 2kHz.9kHz u20 / u	Turburen 15 (whit Research	10			
Frequenzbaender 2kHz, 9kHz, u3E / u	THU YON ULE / ULN [Protent]	100			
Frequenzbaender 2kHz.9kHz u0E / u	THE VOI WE / WAY (Proteint)	190			
Frequenzbaender 2kHz. 9kHz u12	THD YON USE (USN [PYODERN]	100			

Alle aktivierten Messwerte werden in dieser Datenklasse permanent aufgezeichnet.

6.4.8 Aufzeichnungsparameter – Rekorder

Für die Aufzeichnung der Ströschriebe (Oszilloskoprekorder und ½ Perioden Effektivwertrekorder) kann an dieser Stelle die Anzahl der erfassten Messwerte und Eingangskanäle parametriert werden.

Home Sonier Specherr	Egena Vorlage Vorlage Officer	
Centrebeseichnung IP-Einstellungen Modbur PQ Anwendung PQ-Parameter Aligemeine User-Estellungen Trigger-Parameter Disbiloekop Recorder (Usert) Halbperioden-Recorder (Usert) Autschnungsparameter EU012-Perioden-Intervall EU012-Perioden-Intervall EU012-Perioden-Intervall EU012-Perioden-Intervall EU012-Intervall EU01	Prequenc (Hz) Effektivent von u2E / u2N Effektivent von u2E / u2N Effektivent von u2E / u2N Effektivent von u2E / u2N Effektivent von u2E Effektivent von u23 Effektivent von u23 Effektivent von u23 Effektivent von u2 Effektivent von u2	

Beispiel: Der Effektivwertrekorder soll zusätzlich zu den Spannungen und Strömen auch Leistungen und Frequenz als 10ms RMS Wert aufzeichnen. Es werden die Leistungen mit einem Haken aktiviert.

6.5 Onlinemesswerte



Online Funktion "Online" bietet umfangreiche Analysefunktionen von Onlinemesswerten.

Startbildschirm der Onlinemesswerte:



6.5.1 Messwerte

Anzeige von Onlinemesswerten der Spannungen, Ströme, Leistungen und Netzfrequenz.



6.5.2 Vektordiagramm



Im Vektordiagramm lassen sich Anschlussfehler sehr einfach erkennen. Es werden alle Phasenspannungen und Ströme mit Phasenwinkel dargestellt.

6.5.3 Oszilloskopbild

Online-Oszilloskop (41,96kHz / 10,24kHz) folgender Kanäle:

- Leiter-Erde Spannungen L1, L2, L3, NE
- Leiter-Leiter Spannungen L12, L23, L31
- Ströme L1, L2, L3, N



6.5.4 Harmonische

Über die Karte "Harmonische" werden alle Strom- und Spannungsoberschwingungen (2. bis 50.) online dargestellt. Die Messdaten werden vom Messgerät gemäß der IEC61000-4-30 Klasse A berechnet und an den PC übertragen.

Es stehen drei Balkendiagramme zur Auswahl:

- Spannungsharmonische Leiter-Erde
- Spannungsharmonische Leiter-Leiter
- Stromharmonische

Da die EN50160 nur Grenzwerte für Harmonische bis zur 25. Ordnungszahl vorgibt, wurden in der Grundeinstellung die Verträglichkeitspegel der IEC61000-2-2 für die 26. bis 50. Oberschwingung hinterlegt.

Verträglichkeitspegel nach EN50160 & IEC61000-2-2 werden als grüne Grenzwertbalken eingeblendet.



Wird mit dem Mauszeiger eine Harmonische ausgewählt, so wird dieser Messwert im Feld oben rechts angezeigt.

6.5.5 Zwischenharmonische

Über die Karte "Zwischenharmonische" werden alle Strom- und Spannungszwischenharmonischen bis 2.500 Hz online dargestellt. Die Messdaten werden vom Messgerät gemäß der IEC61000-4-30 Klasse A nach dem Gruppierungsverfahren berechnet und an den PC übertragen.

Es stehen drei Balkendiagramme zur Auswahl:

- Zwischenharmonische Spannungen Leiter-Erde
- Zwischenharmonische Spannungen Leiter-Leiter
- Zwischenharmonische Ströme



Wird mit dem Mauszeiger eine Zwischenharmonische ausgewählt, so wird dieser Messwert im Feld oben rechts angezeigt.

Erklärung zum Gruppierungsverfahren nach IEC:

Zum Bewerten der Zwischenharmonischen im Netz werden Untergruppen gebildet. Es werden jeweils alle Zwischenharmonische zwischen zwei Harmonischen zu einer Harmonischenuntergruppe zusammengefasst.

Beispiel für 50Hz:

Interharmonische H2 enthält alle Frequenzen von 110Hz bis 140Hz.



6.5.6 Frequenzbänder 2kHz bis 9kHz

□ Das Gerätemekmal "Frequenzbänder 2kHz bis 9kHz" ist eine Geräteoption Über die Karte "2 bis 9kHz" werden alle Strom- und Spannungsharmonischen in 200Hz Gruppen dargestellt. Bewertung erfolgt gemäß der Norm IEC61000-4-7. Es wird die Mittenfrequenz des jeweiligen Frequenzbandes angegeben. Beispiel:



Alle Frequenzen von 8.805Hz bis 9.000Hz befinden sich im Band 8,9kHz

Wird mit dem Mauszeiger eine Frequenzband ausgewählt so wird dieser Messwert im Feld oben rechts angezeigt.

6.5.7 Geräte-Panel

Über das Geräte-Panel ist die vollständige Fernbedienung des Gerätes über das 5-Tastenfeld möglich.



Blättern der Messwertanzeigen (Tasten rechts – links)

Über die Tasten links und rechts wird durch die Bildschirme der Messwerte geblättert.

Setup-Einstellungen

Die Entertaste öffnet das Setupmenü des Gerätes.



6.5.8 Software-Trigger



Über die Taste "Software Trigger" ist es möglich einen manuellen Trigger des Oszilloskoprekorders und ½-Perioden Effektivwertrekorder auszulösen. Die Rekorderlänge entspricht den Einstellungen im Setupmenü des Gerätes.

6.6 Messdaten-Import



^{Import} Über die Funktion "Import" können alle Messdaten vom multimess D9-PQ auf den PC geladen und ausgewertet werden.

📧 WinPQSmart 04.0	02.2015		
کے Home		Löschen	
Rekorder Daten 200ms TRMS 3s TRMS			Inaktive Datenklasse - keine Messdaten vorhanden
 10min TRMS 2h TRMS 1s TRMS 		-	Aktive Datenklasse - Messdaten vorhanden
 10s TRMS Variables Sek 	undenintervall TRMS		
 Variables Mir 	utenintervall TRMS		
Async			
 Störschrieb R 	ekorder		
PQ-Ereignisse			



Pegel-Zeitdiagramm von Permanentmessdaten

	_
+ Netonile Dates	1
C MF	
1987	
a time with the second state of the	
12/09/2014 12/2025 - 12/20/2014 16/20/06 - 8848	
Industria under 17 - 12 de 2014 secondo - 415es	
*3	-
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
+ 10	- 1
5. St.	
* http://	
Acres 1	
4 80	- 1
	- 1
the time wild then be true.	- 1
A ME	-1
and the pay part of the second second	- 1
Parameter and a Parameter of the same term	
THE REPORT OF A	-
	1
* These	
a little state of the state of	
114	11
	18
	18
1 1 M	10
	18
1. M.	10
5.7 sM	18
C 40	18
Cult	18
 C1 Sweenmaler all / alls 	
Contentaministe dE/428	18
 D Partments sill (silt) 	
 E Averbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbar	
 El Nemeliste dE / dN 	18
 El 2-redentamentaria alli rudhi 	
 Engravelander 2019; Ritst sill / -25 	
 TT Preparate der 34% Birts sith / s24 	
 El Perparatación Jaro Berc all / alte 	
O fairing determine	
Therease investigation	
• II Summergement	
Themanachers	
+ Etramonda id	
A Commission of	

Wird eine Datei ausgewählt, so werden diese Messdaten sofort auf dem PC gespeichert und ein Auswahlfeld aller verfügbaren Messdaten erscheint im Fenster.

Werden Messwerte ausgewählt, so erscheinen diese als Pegel-Zeitdiagramm auf dem Bildschirm.



Beispiel: Oszilloskoprekorder – Auswahl Spannung L1, L2, L3, L12, L23, L31

Autostalinnen Daten n Zwischerablage Bild in Zwischerablage Stack

Mit der rechten Maustaste in der Grafik erscheint folgendes Menü:

Funktionen:

- Autoskalieren: Y-Achse der Messwerte wird automatisch skaliert
- Daten in Zwischenablage: Messdaten werden in die Zwischenablage kopiert und können z.B. in MS-Excel weiter verarbeitet werden.
- Bild in Zwischenablage: Kopiert Pegel-Zeitdiagramm in die Windows-Zwischenablage und kann z.B. im MS Word eingefügt werden.
- Stack: Diese Funktion verändert die Stapeldarstellung der Messdaten. Messwerte können gruppiert oder separate y-Skalen erhalten.

Über die Schaltfläche "Import" hat man folgende Möglichkeiten mehrere Messfiles auf einmal zu laden:

- Laden aller Datenfiles dieser Datenklasse (z.B. alle 10 Minuten Messfiles)
- Laden aller Messdaten des Gerätespeichers (alle Störschriebe und Permanentrekorder aus dem Gerätespeicher werden geladen)



6.7 Messdaten Gerätespeicher löschen



Im Hauptmenü, Import " können Messdaten im Gerätespeicher multimess D9-PQ gelöscht werden.

Home	0 Import	Löschen	Grafik	
A Rekorder Daten				
200ms TRMS		Rekorder Löschen		
3s TRMS	la company		Reco	order löschen - löscht nur
▲ 10min TRMS	Alle Re	korder dieser Klasse Id	schert puice	nowählte Datei
21.01.2015	12:11		ausy	jewanne Datei.
22.01.2015	10:28	Alle Rekorder Löschen	۵۱۱۵	Rekorder dieser Klasse löscht
28.01,2015	09:56			
28.01.2015	10:01:50-0-0222	000000000000000000000000000000000000000	Z.B. 6	alle 10 Minuten-Datenfiles
04.02.2015	09:50:01 - 04:02:20	015 15/20:01 - 142Кв	Allo	Dakardar lässban – Es
2h TRMS			Alle	Rekoluel loschen – Es
 1s TRMS 			were	den alle Stör-schriebe und
► 10s TRMS			Lang	gzeitmessdaten auf dem
			Gerä	it gelöscht.

Rekorder Daten	
 Ereignissrekorder Daten 	
01.08.2014 15:09:01 - 01.08.2014 15:09:06 - 1	8Kb
04.08.2014 Event Löschen 1	9Kb
04.08.2014 Alle Events Löschen 1	9Kb
04.08.2014 15:49:49 - 05.08.2014 16:00:21 - 1	
05.08.2014 16:08:09 - 08.08.2014 18:59:17 - 1	Mit der rechten Maustaste Menü
08.08.2014 18:59:35 - 13.08.2014 06:00:00 - 1	öffnen.
10 00 0014 00.00.41 10 00 0014 10.15.00 10	
	Event löschen - löscht nur ausge- wählte Ereignissdatei.
	Alle Events löschen – Es werden alle Ereigniss-dateien auf dem Gerät gelöscht.

6.8 Messdaten offline auswerten



Archiv Über die Funktion "Archiv" können alle Messdaten offline ausgewertet werden.

Alle Messdaten, welche in der Funktion "Import" ausgewählt wurden, sind automatisch auf dem PC gespeichert. Diese können ohne Verbindung zum Messgerät offline ausgewertet werden.

Bildschirm: Data-Ordner

winPQSmart 02.0	2.2015						
کی Home	Timport SD-Karte	Mana Spannung	Strom	EN-Report			
•							
▲ Verteilu							
⊿ 14063327: Ge	raete-Name						
Rekorder	Daten						
200ms	s TRMS						
3s TRM	٨S						
⊿ 10min	TRMS						
24	.01.2015 05:39:22 - 26.01.2015	5 12:07:32					
26	.01.2015 12:07:50 - 02.02.2015	5 12:08:04					
2h TRÍ	MS						
► 1s TRM	ИS						
► 10s TF	RMS						
Variab	les Sekundenintervall TRMS						
Variab	les Minutenintervall TRMS						
► Störsc	hrieb Rekorder						
► PQ-Ereignisse							
► Labor							
 UW Nord 							
	•			_			
▶	essgroessen						
 Harmonische 	u1E/u1N						
Zwischenharm	nonische u1E / u1N						
► 🔲 Harmonische	u2E / u2N						
 Zwischenharm 	0						
► 🔲 Harmonische u3E / u3N							
Zwischenharmonische u3E / u3N							
Frequenzbaender 2kHz9kHz u1E / u1N							
► E Frequenzbaer	nder 2kHz9kHz u2E / u2N						

Nach der Auswahl von Messwerten oder Messkanälen erscheint das zugehörige Pegel-Zeitdiagramm

Beispiel: Auswahl Spannung THD L1E, L2E, L3E



6.8.1 Messdaten bearbeiten

Über das Icon "Grafik" sind folgende Funktionen möglich:



Daten kopieren – kopiert alle angezeigten Messdaten in die Windows-Zwischenablage

	Datei Start	Ei	nfügen Sei	tenlayout F	Formeln Da	iten Übe
	📋 👗	Cal	bri	• 11 • A		■ ≫
	Einfügen 🍼	F	<i>K</i> <u>U</u> -	A	· = =	≣ ∰ ∯
Zv	vischenablage 5	a 📃	Schrift	art	- Fa	A
	F8		-	f_{x}		
	A		В	С	D	E
1	Time		u1 [V]	u2 [V]	u3 [V]	
2	26.01.2015	12:08	229,908829	230,371948	231,529633	
3	26.01.2015	12:08	229,95433	230,324997	231,544083	
4	26.01.2015	12:08	230,115509	230,450394	231,635376	
5	26.01.2015	12:08	230,227463	230,414688	231,666489	
6	26.01.2015	12:08	230,21347	230,309494	231,4431	
7	26.01.2015	12:08	230,140366	230,290192	231,453842	
8	26.01.2015	12:08	230,140869	230,322891	231,519913	
9	26.01.2015	12:08	230,231445	230,381744	231,602417	
1	0 26.01.2015	12:08	230,168167	230,458282	231,623047	
1	1 26.01.2015	12:08	230,301575	230,440216	231,705002	
1	2 26.01.2015	12:08	230,420013	230,432693	231,702087	
1	3 26.01.2015	12:08	230,316681	230,510208	231,799652	
14	4 26.01.2015	12:08	230,414185	230,703064	231,960907	
1	5 26.01.2015	12:08	230,387589	230,661697	231,889923	

Beispiel – Messdaten in MS Excel geöffnet

- Bild kopieren Foto wird in die Windows-Zwischenablage kopiert
- Stack Zusammengehörige Messdaten können mit einer gemeinsamen Skala oder getrennt dargestellt werden

Beispiel: Darstellung Spannung L1, L2, L3 in zwei Varianten




Zoomfunktion

Um einen Bereich zu vergrößern zieht man mit aktivierter linker Maustaste ein Fenster von links oben nach rechts unten. Wird das Fenster entgegengesetzt gezogen, so wird die Vergrößerung zurückgesetzt. Man kann in mehreren Stufen in ein Bild hineinzoomen oder herauszoomen.



6.8.2 EN50160 Report



In der 10 Minuten-Datenklasse ist der EN50160-Bericht verfügbar. Bei Auswahl einer Datei wird ein mehrseitiger Report erstellt.

	The state of the s	
	1	
_ 	<u>IIIII.</u>	
	<u> </u>	
[13] <u>wanne</u> [12]	[] <u></u>	

6.8.3 Spannungsharmonische - Zwischenharmonische



Über das Icon **Spannung** erreicht man die Statistik der Spannungsharmonischen, der Spannungszwischenharmonischen und der Frquenzbänder 2kHz bis 9kHz.



Beispiel: Statistik Spannungsharmonische – skalliert auf den jeweiligen Verträglichkeitspegel der eingestellten Norm



6.8.4 Stromharmonische - Zwischenharmonische



Über das Icon Strom erreicht man die Statistik der Stromharmonischen, der Stromzwischenharmonischen und der Frquenzbänder 2kHz bis 9kHz.





Beispiel: Statistik Stromharmonische 2 bis 50 – Skalierung in Ampere

Wählt man mit dem Cursor eine bestimmte Harmonische aus, so werden im Anzeigefeld die entsprechenden Messwerte zu dieser Harmonischen angezeigt.

Index: 3
LIMIT=5 A
L1(95%)=10,58 A
L1(Max)=14,02 A
L2(95%)=7,39 A
L2(Max)=8,47 A
L3(95%)=6,63 A
L3(Max)=8,7 A
L0(95%)=0 A
L0(Max)=0 A

Der rote Balken zeigt jeweils den 95%-Wert und der blaue Balken den maximal aufgetretenen Messwert an.



6.9 Messdaten von SD Karte importieren



Mit der Funktion " Von SD-Karte importieren" werden selektierte Messdaten von der SD-Speicherkarte auf den PC übertragen.

- Event Recorder beinhaltet alle Power Quality Ereignisse
- srb beinhaltet alle Langzeitmessdaten und Störschriebe



Ordner markieren
Mit "Select" importieren

7. Firmwareupdate multimess D9-PQ



Über die Funktion der "Setup allgemein" der Stationskachel kann ein Firmwareupdate für das Messgerät multimess D9-PQ durchgeführt werden.

Wählen Sie den Ordner in dem die Datei für das Firmwareupdate liegt.

Mit der Funktion wird die Firmware an den Netzanalysator übertragen.

Organisieren • Neuer Oxdner				12	- 0	
1 Zuletzt besucht		Name	Anderungidatum	Typ	Größe	ŧ.
		PQI-DA_Smart_factory_2217.pp PQI-DA_Smart_factory_2184_56.pp PQI-DA_Smart_factory_2184_56.pp PQI-DA_Smart_factory_2193.pp PQI-DA_Smart_1856_to_2072.pp PQI-DA_Smart_1822.sp PQI-DA_Smart_1922.sp PQI-DA_Smart_1923.sp	21.01.2015.08.53 00.01.2015.10.58 13.13.2014.08.43 26.13.2014.07.51 08.10.2014.07.51 08.10.2014.07.51 08.10.2014.07.52 07.10.2014.10.59 26.08.2014.10.39	20-kompanisets. 20-kompanisets. 20-kompanisets. 20-kompanisets. 20-kompanisets. 20-kompanisets. 20-kompanisets. 20-kompanisets.		441.83 424.83 424.83 422.83 423.83 423.83 424.83 269.83 269.83
Dateiname: PQI-DA_Smart_factory_2217.sip			Firmware (*.zip)			
				Offnen	Abbrec	ben -
				1		

Nach der vollständigen Übertragung der Firmware an das Messgerät, startet dieses automatisch neu und installiert die neue Version.

8. Modbus

Folgende Datenklassen und Ereignisse stehen im PQI DA smart über Modbus TCP oder Modbus RTU zur Verfügung:

- 200ms Datenklasse (Frequenz, Spannung L1, L2, L3)
- 1 Sekunden Datenklasse (alle Messwerte)
- 10 Minuten Datenklasse (alle Messwerte)
- N x Minuten Datenklasse (Leistungswerte 15 Minutenwerte)
- 2h Datenklasse Plt Langzeitflickerwert
- 2 Binäreingänge PQ smart
- Ereignisliste Display (PQ events und Rekorderzähler)
- Zähler "neuer Störschrieb" (immer fortlaufender Zähler)
- Parametrierung (Modbus-Schreiben für wichtige Einstellungen)

8.1 Modbus Datenpunktliste

Bitte laden Sie sich die umfangreiche Modbus-Datenpunktsliste von unserer Webseite **www.kbr.de** im Bereich der festinstallierten Power Quality Geräte. Über Modbus stehen über 5000 Messwerte zur Verfügung.

8.2 Modbus Einstellungen

Über das Gerätesetup können Einstellungen der Modbus TCP sowie Modbus RTU Schnittstellen verändert werden.



8.2.1 Modbus RTU

Sie können Modbus RTU aktivieren und einer Schnittstelle zuweisen. (COM1 oder COM2)



Die Schnittstelle kann auf Modbus RTU RS232 oder RS485 verändert werden.

Modbus RTU	Modbus RTU
Baudrate	Slave ID
115200	17
Parität	Modus
NONE	R8232
	zurück

8.2.2 Modbus TCP

Modbus TCP ist im Auslieferungszustand deaktiviert und kann an dieser Stelle aktiviert werden. Die Port-Nummer kann parametriert werden.



9. Bestimmungsgemäßer Einsatz

Das Produkt dient ausschließlich zur Messung und Bewertung von Spannungsund Stromsignalen im Energienetz.

10. Messdaten – Messverfahren multimess D9-PQ

Die Aggregation der Messwerte erfolgt nach der Norm IEC61000-4-30 (2008) für Klasse A Geräte.

Effektivwerte der Spannungen und Ströme, Min- / Maximalwerte U eff / I eff

Der Intervallwert der Spannung oder des Stroms ist der Mittelwert der Effektivwerte (RMS) über die Länge des eingestellten Intervalls.

U min / max; I min / max

Pro Messintervall wird der jeweils höchste und niedrigste 10ms Spannungsoder Stromeffektivwert zusätzlich zum Mittelwert festgehalten.

Rundsteuersignal

U Rundsteuersignal (200ms)

Im Setup des multimess D9-PQ kann eine beliebige Zwischenharmonische eingestellt werden. Diese wird als 200ms Maximalwert innerhalb eines Messintervalls dargestellt.

Flickerstärke P_{st} / P_{it}

Die Kurzzeit-Flickerstärken P_{st} (10min) und die Langzeit-Flickerstärken P_{tt} (2h) werden für Stern- und Dreieckspannungen berechnet. P_{st} und P_{tt} sind in der EN 61000-4-15: 2010 definiert.

Realisierungsempfehlungen sind der Quelle "EMV Messung von Spannungsschwankungen und Flickern mit dem IEC-Flickermeter" von W.Mombauer, VDE-Verlag, VDE-Schriftenreihe "Normen verständlich", ISBN 3-8007-2525-8 zu entnehmen.

Die Intervall-Länge P_{st} ist fest auf 10 Minuten eingestellt und ist unabhängig vom eingestellten Messintervall.

Formel zur P_{tt} Berechnung:

$$P_{lt} = \sqrt[3]{\frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12}P_{st,i}^3}$$

Das Flickermeter kann im Gerätesetup für folgende Netzkonstellationen parametriert werden:

230V/50Hz; 230V/60Hz und 120V/50Hz; 120V/60Hz

THD – PWHD – K Faktor

Gesamter Oberschwingungsanteil, die Berechnung erfolgt nach folgenden Formeln gemäß IEC61000-4-7.

Die Berechnung der THD-Werte der Spannungen und Ströme sind im Gerätesetup einstellbar.

- H2 bis H40 (Messung nach EN50160)

- H2 bis H50 (Messung nach IEC61000-x-x)

THD Spannung:

$$THD_{u} = \frac{\sqrt{\sum_{\nu=2}^{40} U_{\nu}^{2}}}{U_{1}}$$

THD Strom in %:

$$THD_{i} = \frac{\sqrt{\sum_{\nu=2}^{40} I_{\nu}^{2}}}{I_{1}}$$

THD(A) Strom in Ampere:

$$THC = \sqrt{\sum_{n=2}^{40} I_n^2}$$

PWHD - Partial Weighted Harmonic Distortion

Der partiell gewichtete THD bewertet die Harmonischen der 14. bis 40. Harmonischen.

$$PWHD = \frac{\sqrt{\sum_{n=14}^{40} n \cdot C_n^2}}{C_1}$$

PHC - Partial Odd Harmonic Current

Der PHC wird aus den ungeradzahligen Stromharmonischen n = 21..39 berechnet.

$$PHC = \sqrt{\sum_{n=21,23}^{39} C_n^2}$$

K-Faktor

Die Werte der K-Faktoren werden für Leiterströme aus den entsprechenden Effektivwerten C_n der Harmonischen n = 1.40 berechnet.

K-Factor ist eine Maßeinheit, welche die Fähigkeit eines Transformators angibt, den Stromharmonischen eines Systems zu widerstehen.

Verschiedene Transformatorlieferanten bieten Transformatoren mit z.B. K-Faktoren von K=4, K=13, K=20 und K=30 an.

Transformatoren werden durch Stromharmonische stärker erwärmt als mit 50Hz Strömen.

Ein Transformator mit höherem K-Faktor hält diese besser aus und wird nicht so stark erwärmt als ein Transformator mit niedrigerem K-Faktor.

Das multimess D9-PQ gibt den K-Faktor der Ströme an. Interessant sind nur die k-Werte welche bei maximaler Leistung auftreten. Ähnlich wie der THD der Ströme in %, ist der Wert bei sehr niedrigen Strömen nicht relevant.

$$K = \frac{\sum_{n=1}^{40} (n \cdot C_n)^2}{\sum_{n=1}^{40} C_n^2}$$

Harmonische / Zwischenharmonische

Die Ermittlung der Harmonischen- und Zwischenharmonischen-Intervallwerte wird nach den Methoden der Norm IEC61000-4-30 Klasse A basierend auf 10/12 Periodenwerten gebildet.

Das multimess D9-PQ erfasst für alle Spannungs- und Stromkanäle jeweils die Harmonischen bis zur 50. Ordnungszahl. Zur Bewertung der Zwischenharmonischen werden Oberschwingungs-Untergruppen gebildet. Es werden für alle Strom- und Spannungskanäle 50 Untergruppen aufgezeichnet.



Beispiel:

⊡- Ungeradzahlige Zwischenharmonische
⊡- ✓ IH1

"IH0" ist die erste Zwischenharmonischen-Gruppe und bewertet den Frequenzbereich von >5 Hz bis <45 Hz.

Es werden die Harmonischen von n=0...50 berechnet

Spannungsharmonische (normiert, 10/12 Perioden):

$$\left| U_{n-10/12} \right| = \frac{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \sum_{k=n:N-1}^{n:N+1} \left| C_k \right|^2}}{U_{nom}}$$

Stromharmonische:

$$|I_{n-10/12}| = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \sum_{k=n \cdot N-1}^{n \cdot N+1} |C_k|^2}$$

Blindleistung / Blindenergien

Im Setup des multimess D9-PQ sind zwei Varianten der Leistungsberechnung einstellbar

a) Leistungsberechnung vereinfacht

Netz-Blindleistung ohne Unsymmetrie-Komponente :

$$Q = \sqrt{Q_v^2 + D^2}$$
 Q $\Sigma = Q L1 + Q L2 + Q L3$

b) Messung nach DIN40110 Teil 2

Blindleistung inklusive der Unsymmetrieblindleistung: Blindleistung:

$$Q_{L-10/12} = Sgn(\varphi_{L-10/12}) \cdot \sqrt{S_{L-10/12}^2 - P_{L-10/12}^2}$$
$$Q_{10/12} = Sgn(\varphi_{1-10/12}) \cdot \sqrt{S_{10/12}^2 - P_{10/12}^2}$$

Blindenergie:

"Blindenergie Lieferung" induktiven Blindenergien +EQ:

$$Q_{S}(n) = |Q_{L-10/12}(n)| \qquad \qquad f \ddot{u}r : Q_{L-10/12}(n) \ge 0$$
$$Q_{S}(n) = 0 \qquad \qquad \qquad f \ddot{u}r : Q_{L-10/12}(n) < 0$$

"Blindenergie Verbrauch" kapazitive Blindenergien -EQ:

$$Q_{s}(n) = |Q_{L-10/12}(n)|$$
 für : $Q_{L-10/12}(n) < 0$

Messdaten - Messverfahren

Verzerrungsblindleistungen - D

Die Verzerrungsblindleistung - auch Oberschwingungsblindleistung genannt - beschreibt eine spezielle Form der Blindleistung, die in Wechsel- und Drehstromnetzen durch nichtlineare Verbraucher wie zum Beispiel Gleichrichter in Netzteilen verursacht wird. Die Oberschwingungen des Stromes in Kombination mit der Netzspannung ergeben Blindleistungsanteile, die als Verzerrungsblindleistungen bezeichnet werden.

Die Verzerrungsblindleistungen werden aus den Spannungen und den zugehörigen Verzerrungsströmen berechnet:



Leistungsfaktor – Power Faktor PF

Als Leistungsfaktor, Wirkleistungsfaktor oder auch Wirkfaktor bezeichnet man in der Elektrotechnik das Verhältnis von Wirkleistung P zur Scheinleistung S. Der Leistungsfaktor kann zwischen 0 und 1 liegen.

Das Verhältnis wird in folgender Formel ausgedrückt:

Leistungsfaktor (Power Faktor PF): $\lambda = IPI / S$

Scheinleistungen – S

Im Setup des multilog 2 sind zwei Varianten der Leistungsberechnung einstellbar

a. Leistungsberechnung vereinfacht

Netz-Scheinleistung ohne Unsymmetrie-Komponente :

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

b. Netzscheinleistung inkl. Netzunsymmetrie nach DIN40110 Teil 2

Strang-Scheinleistungen 4-Leiter-System:

$$S_{\scriptscriptstyle L} = U_{\scriptscriptstyle LNrms} \cdot I_{\scriptscriptstyle Lrms}$$

Strang-Scheinleistungen 3-Leiter-System:

 $S_{L} = U_{L0rms} \cdot I_{Lrms}$

Kollektive Scheinleistung n. DIN40110:

$$\begin{split} S_{\Sigma} &= U_{\Sigma} \cdot I_{\Sigma} \\ U_{\Sigma} &= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{U_{12rms}^2 + U_{23rms}^2 + U_{31rms}^2 + U_{1Nrms}^2 + U_{2Nrms}^2 + U_{3Nrms}^2} \end{split}$$

4-Leiter-Netz:

$$I_{\Sigma} = \sqrt{I_{1rms}^2 + I_{2rms}^2 + I_{3rms}^2 + I_{Nrms}^2}$$

3-Leiter-Netz, $11 + 12 + 13 \neq 0$:

$$U_{\Sigma} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{U_{12rms}^2 + U_{23rms}^2 + U_{31rms}^2 + U_{1Erms}^2 + U_{2Erms}^2 + U_{3Erms}^2}$$
$$I_{\Sigma} = \sqrt{I_{1rms}^2 + I_{2rms}^2 + I_{3rms}^2 + I_{Erms}^2}$$

Geometrische Grundschwingungs-Scheinleistung:

$$\underline{S}_{G} = 3 \cdot [\underline{U}_{1_PS} \cdot \underline{I}_{1_PS}^{*} + \underline{U}_{1_NS} \cdot \underline{I}_{1_NS}^{*} + \underline{U}_{1_ZS} \cdot \underline{I}_{1_ZS}^{*}]$$

Wirkleistung - P

Die Vorzeichen der Wirkleistungen entsprechen der Flussrichtung der Grundschwingungs-Wirkenergie (+ : Abgabe, - : Bezug).

Die Werte der Strang-Wirkleistungen werden aus den Abtastwerten eines Synchronisationszyklusses errechnet.

$$P_{L-10/12} = \frac{\sum_{n=1}^{2048} p_L(n)}{2048}$$

(200ms Werte) mit Strangindex $L = \{1, 2, 3, E\}$

Die 10min-Werte werden als lineare Mittelwerte errechnet.

Die kollektive Wirkleistung ist für 4-Leiter-Systeme definiert mit

 $P_{\Sigma} = P_1 + P_2 + P_3$

Die kollektive Wirkleistung ist für 3-Leiter-Systeme definiert mit

$$P_{\Sigma}=P_1+P_2+P_3+P_E$$

Grundschwingungs-Wirkleistung (Leitung):

$$P_G = \operatorname{Re}\{\underline{S}_G\}$$

 \underline{S}_{G} = Geometrische Grundschwingungs-Scheinleistung

Symmetrische Komponenten

Die komplexen symmetrischen Komponenten werden aus den entsprechenden komplexen Spektralkomponenten der Grundschwingungen der Sternspannungen und Leiterströme errechnet.

Sternspannung im **4-Leiter-System** = Spannung **Außenleiter-Neutralleiter** Sternspannung im **3-Leiter-System** = Spannung **Außenleiter-Erde**

Mitsystem:

$$\underline{\underline{U}}_{1_PS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{\underline{U}}_{1N-1} + \underline{\underline{a}} \cdot \underline{\underline{U}}_{2N-1} + \underline{\underline{a}}^2 \cdot \underline{\underline{U}}_{3N-1} \right)$$
$$\underline{\underline{I}}_{1_PS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{\underline{I}}_{1-1} + \underline{\underline{a}} \cdot \underline{\underline{I}}_{2-1} + \underline{\underline{a}}^2 \cdot \underline{\underline{I}}_{3-1} \right)$$

Gegensystem:

$$\underline{U}_{1_NS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{U}_{1N-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{U}_{2N-1} + \underline{a} \cdot \underline{U}_{3N-1} \right)$$
$$\underline{I}_{1_NS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{I}_{1N-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{I}_{2N-1} + \underline{a} \cdot \underline{I}_{3N-1} \right)$$

$$\underline{I}_{1_NS} = \frac{1}{3} \cdot (\underline{I}_{1N-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{I}_{2N-1} + \underline{a} \cdot \underline{I}_{3N})$$

Nullsystem:

$$\underline{U}_{ZS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{U}_{1N-1} + \underline{U}_{2N-1} + \underline{U}_{3N-1} \right)$$

$$\underline{I}_{ZS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{I}_{1N-1} + \underline{I}_{2N-1} + \underline{I}_{3N-1} \right)$$

U_u Unsymmetrie

Die Spannungsunsymmetrien werden aus den entsprechenden Werten der modalen Komponenten Mitsystem, Gegensystem und Nullsystem errechnet.

Für die EN50160 (Ereignisse) ist nur die Spannungsunsymmetrie U_u relevant und entspricht dem Verhältnis von Gegensystem zu Mitsystem. Der Wert wird in [%] ausgegeben.

11. Wartung

Dieses Gerät ist für Kunden wartungsfrei.



🖑 Gerät nicht öffnen.

Wartung des Geräts ausschließlich durch die KBR Kompensationsanlagenbau GmbH durchführen lassen.

Bei Servicefällen rufen Sie uns an: +49 (0) 541 951 930 0

Putty+ Gausmann GmbH Kiebitzheide 39 D-49084 Osnabrück

Reinigung:

Verwenden Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes und fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Ammoniaklösungen oder Scheuermittel für die Reinigung.

12. Entsorgung

Zur Entsorgung des Geräts und des Zubehörs, alle Komponenten an die Firma Putty + Gausmann GmbH rücksenden.

13. Produktgewährleistung

Putty + Gausmann GmbH gewährleistet, dass dieses Produkt und Zubehör für die Dauer von drei Jahren ab dem Kaufdatum frei von Materi-al- und Fertigungsdefekten bleibt. Diese Gewährleistung gilt nicht für Schäden durch Unfälle, Missbrauch und abnormalen Betriebsbedingungen.

Um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie die **Putty + Gausmann GmbH**.



Putty + Gausmann GmbH Kiebitzheide 39 49084 Osnabrück T +49 (0) 541 951 930 0 E info@putty-gausmann.de

www.putty-gausmann.de